


# BOXER - FOODBOXER



Dossier according  
to 94/9/EG 8. b II stored



petrochemical, food, mechanical, environmental, printing, chemical, painting, galvanic, textile and ceramic, industry

# DEBEM

INDUSTRIEPUMPEN - POMPE INDUSTRIELLE S



- F** **MODE D'EMPLOI**
- D** **BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG**

Debem SRL

2011

La traduction, reproduction ou adaptation totale ou partielle avec n'importe quel moyen sont interdite danstous les pays.

Debem SRL

2011

Alle Übersetzungs-, Wiedergabe-, Gesamt- oder Teilbearbeitungsrechte sind in jedem Land vorbehalten.

AVANT PROPOS	4
INTRODUCTION	4
IDENTIFICATION POMPE	5
CODE D'IDENTIFICATION	7
DESCRIPTION POMPE	8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	10
GARANTIE	13
PRESCRIPTIONS DE SECURITE	14
TRANSPORT ET POSITIONNEMENT	17
BRANCHEMENT DU CIRCUIT PRODUIT	19
BRANCHEMENT PNEUMATIQUE	21
MISE EN SERVICE	24
MAINTENANCE DU CIRCUIT DU PRODUIT	27
<i>A - NETTOYAGE ET REMPLAC. DES SPHERES ET DE LEURS SIEGES</i>	28
<i>B - NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES MEMBRANES</i>	29
MAINTENANCE DU CIRCUIT DE L'AIR	31
<i>A - REMPLACEMENT DE L'ECHANGEUR PNEUM. MICROBOXER</i>	32
<i>B - REMPLACEMENT DE L'ÉCHANGEUR PNEUM. COAXIAL</i>	33
RECHERCHE DES PANNES	34
MISE HORS SERVICE	36
ÉLIMINATION ET DEMOLITION	37
PIÈCES DE RECHANGE	37
SCHEMA DÉ MONTAGE KIT D'ALIMENTATION AIR	38
SCHEMA DÉ MONTAGE KIT COMPTE-COUPS	39

WICHTIGE HINWEISE	4
EINFÜHRUNG IN DAS HANDBUCH	4
IDENTIFIKATION PUMPE	5
SCHLÜSSEL	7
BESCHREIBUNG DER PUMPE	8
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	10
GARANTIE	13
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	14
TRANSPORT UND AUFSTELLUNG	17
ANSCHLUSS DES PUMPKREISLAUFS	19
DRUCKLUFTANSCHLUSS	21
INBETRIEBNAHME	24
WARTUNG DES PUMPKREISLAUFS	27
<i>A- REINIGUNG UND AUSWECHSELN VON KUGELN UND KUGELSITZEN</i>	28
<i>B- REINIGUNG UND AUSWECHSELN DES MEMBRANEN</i>	29
WARTUNG LUFTKREIS	31
<i>A- AUSWECHSELN DES DRUCKLUFTTAUSCHERS MICROBOXER</i>	32
<i>B- AUSWECHSELN DES KOAXIAL-TAUSCHERS</i>	33
FEHLERSUCHE	34
AUSSERBETRIEBSETZUNG	36
ZERLEGEN UND ENTSORGUNG	37
ERSATZTEILE	37
MONTAGEPLAN BAUSATZ LUFTZUFUHR	38
MONTAGESCHEMA BAUSATZ STOSSZÄHLER	39

## F AVANT-PROPOS

Les pompes BOXER sont construites conformément aux normes contenues dans la Directive 98/37/CE, 94/9/CEE et 99/92/EC. Les critères correspondants des zones sont indiqués dans les standards européens harmonisés EN-60079-10 et EN 1127-1.

Elles ne présentent par conséquent aucun danger pour l'opérateur à condition, toutefois, de se conformer aux consignes contenues dans le présent manuel. Conservez ce manuel en bon état et à proximité de la machine pour toute nécessité de consultation future. Le constructeur n'assume aucune responsabilité par rapport à toute modification, violation, application non correcte ou à toute opération contraire aux prescriptions contenues dans le présent manuel risquant de porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes et des animaux ou d'endommager les objets se trouvant à proximité de la pompe. Le constructeur met à votre disposition des pompes haute-

ment performantes dont il vous souhaite de tirer pleinement avantage.

Toutes les spécifications techniques énumérées ci-après se réfèrent aux pompes BOXER standard (voir "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES), cependant, compte tenu d'une recherche constante d'innovation et de qualité technologique les caractéristiques ici indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Les croquis et tout autre document remis avec la machine appartiennent au constructeur qui se réserve tous les droits. Toute divulgation du présent manuel à de tierces parties sans l'autorisation écrite préalable du constructeur EST INTERDITE. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, DU TEXTE ET DES ILLUSTRATIONS DU PRESENT MANUEL EST PAR CONSÉQUENT IMPÉRATIVEMENT INTERDITE.

## D FOREWORD

Die Pumpen BOXER wurden gemäss den Richtlinien 98/37/EG, 94/9/EWG und 99/92/EG gebaut. Die Anforderungen an die jeweiligen Einsatzbereiche sind in den harmonisierten europäischen Vorschriften EN-60079-10 und EN-1127-1 festgelegt.

Die Pumpen stellen daher keine Gefahr für den Bediener dar, wenn die Anweisungen in diesem Handbuch genau befolgt werden. Das Handbuch muss in gutem Zustand an einer zugänglichen Stelle oder bei der Maschine aufbewahrt werden, um dem Wartungspersonal weitere Einsichtnahmen zu ermöglichen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden an der Gesundheit von Personen, Tieren oder an Gegenständen in der Nähe der Pumpe, die auf Änderung, unsachgemäße Handhabung, ungeeignete Anwendungen oder auf Arbeiten zurückzuführen sind, die von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen.

Der Hersteller wünscht seinen Kunden, dass sie die Leistungen der Pumpen BOXER voll nutzen können. Alle technischen Werte beziehen sich auf die Standardpumpen BOXER (s. „TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN“); es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich die angegebenen Eigenschaften aufgrund der Weiterentwicklung der Qualität und Technologie ohne spezielle Ankündigung ändern können. Alle Zeichnungen und andere, zusammen mit der Maschine übergebenen Unterlagen bleiben Eigentum des Herstellers, welcher die Weitergabe an Dritte ohne seine schriftliche Einwilligung untersagt. DIE Vervielfältigung DES TEXTES UND DER ABILDUNGEN IM HANDBUCH, AUCH NUR TEILWEISE, IST SOMIT STRENGSTENS VERBOTEN.

## F INTRODUCTION

Le présent manuel, qui constitue une partie intégrante de la pompe, doit être considéré de la même manière qu'un dispositif de sécurité; il contient des informations importantes pour permettre au client et à son personnel d'installer, d'utiliser et d'entretenir la pompe en parfait état d'efficacité et de sécurité pendant toute sa durée de vie.

Au début de chaque chapitre et de chaque section, vous remarquerez une ligne d'état avec des symboles indiquant les techniciens autorisés à effectuer l'opération, mais aussi, les protections individuelles obligatoires et/ou l'état de branchement de la pompe.

Tout risque résiduel présent durant l'opération est indiqué par des symboles spéciaux intégrés dans le texte.

Des symboles graphiques employés dans le manuel permettent d'indiquer et de différencier certaines informations particulières ou des conseils en vue de la sécurité et d'un fonctionnement correct de la pompe.

POUR TOUT ÉCLAIRCISSEMENT CONCERNANT LE CONTENU DU PRESENT MANUEL, CONTACTEZ LE SERVICE APRESVENTE DU CONSTRUCTEUR.



**ATTENTION:** signale aux techniciens le risque de dangers résiduels, d'un préjudice pour la santé ou de lésions et prescrit impérativement le respect des procédures et des normes de sécurité décrites.

## D EINFÜHRUNG IN DAS HANDBUCH

Das vorliegende Handbuch ist ein wichtiger Zubehör der Pumpe, es dient der SICHERHEIT und enthält alle erforderlichen Informationen, damit der Kunde und sein Personal die Pumpe installieren, benutzen und für ihre gesamte Lebensdauer in leistungsfähigem und unfallsicherem Zustand halten kann. Am Anfang der einzelnen Kapitel und Abschnitte wurde eine Zustandszeile geschaffen, die durch Symbole das jeweils zuständige Personal, die obligatorischen persönlichen Schutzausrüstungen und/oder den ein- bzw. ausgeschalteten Zustand anzeigt. Das Restrisiko während des Eingriffs ist durch entsprechende Symbole im Text gekennzeichnet. In diesem Handbuch werden graphische Symbole verwendet, um besondere Informationen und Empfehlungen in bezug auf die

Sicherheit und die korrekte Handhabung der Pumpe hervorzuheben und zu unterscheiden.

**FÜR ALLFÄLLIGE KLÄRUNGEN IN BEZUG AUF DEN INHALT DES VORLIEGENDEN HANDBUCHES WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN KUNDENDIENST DES HERSTELLERS.**



**ACHTUNG:** Signalisiert dem betreffenden Personal, dass die beschriebene Arbeit Restrisiken und damit mögliche Gesundheitsschäden und Verletzungen mit sich bringt, wenn sie nicht unter Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen und Vorgaben und gemäß den Sicherheitsvorschriften ausgeführt wird.

**AVERTISSEMENT:** signale aux techniciens que l'opération décrite risque de provoquer des dommages à la machine et/ou à ses composants et prescrit de se conformer aux normes de sécurité sous risque de danger pour l'opérateur et/ou l'environnement.

**NOTE:** fournit des informations sur l'opération en cours lorsque celle-ci est d'importance considérable.

**SYMBOLES DE CONSIGNE ET DE PORT DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES:** indique les consignes, le port de protections individuelles adaptées et l'état de branchement conséquent au danger pouvant se vérifier durant l'opération.

**OPERATEUR:** cette fonction suppose une connaissance et une compréhension complète des informations consignées dans le manuel d'usage fourni par le constructeur,

**WARNING:** Zeigt dem betreffenden Personal an, dass die beschriebene Arbeit Schäden an der Maschine und/oder an deren Bestandteilen und folglich Risiken für den Bedienden und/oder die Umwelt hervorrufen kann, wenn sie nicht unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften ausgeführt wird.

**ANMERKUNG:** Liefert mit der laufenden Arbeit zusammenhängende Informationen, die von besonderer Wichtigkeit sind.

**SYMBOLE FÜR OBLIGATORISCHE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:** Zeigt die Pflicht zur Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung sowie den Energiezustand infolge einer Gefahr an, die während einer Arbeit auftreten kann.

**BEDIENER:** Diese Qualifikation setzt die eine komplette Kenntnis und das Verständnis der in der Betriebsanleitung des Herstellers enthaltenen Informationen voraus,

## IDENTIFICATION DE LA POMPE

Toutes les pompes présentent une plaque d'identification contenant les spécifications et les matériaux qui la composent. Toute communication avec le constructeur, le revendeur ou les services après-vente agréés doit contenir les données de plaque.

**ATTENTION: Il est interdit de retirer et/ou d'altérer la plaque d'identification de la pompe et/ou les données qu'elle contient.**

Le code d'identification \* affiché à la rubrique "TYPE" de la plaque indique la composition et les matériaux de construction de la pompe pour déterminer son adaptation au produit à pomper.

## IDENTIFIKATION DER PUMPE

Jede Pumpe ist mit einem Typenschild versehen, das die technische Angaben und die eingesetzten Werkstoffe enthält. Diese Daten sind in der Korrespondenz mit dem Hersteller, dem Verkäufer oder dem zuständigen Kundendienst anzugeben.

**ACHTUNG: Es ist absolut verboten, das Typenschild der Pumpe zu entfernen und/oder die darin enthaltenen Daten abzuändern.**

Der Identifikationsschlüssel, der unter „TYP“ des Typenschildes erscheint, gibt die Zusammensetzung und die Werkstoffe der Pumpe an, um die Eignung für das Produkt, das gepumpt werden soll, zu bestimmen.

ainsi que les compétences spécifiques du secteur d'emploi.



**INSTALLATEUR ET AGENT DE MAINTENANCE MÉCANIQUE:** questa qualifica presuppone una piena conoscenza e comprensione delle informazioni contenute nel manuale d'uso del costruttore, competenza specifica per effettuare gli interventi di installazione e manutenzione ordinaria, oltre che competenze specifiche del settore.



**ATTENTION: le personnel préposé à l'installation, à l'inspection et à la maintenance doit avoir des connaissances techniques appropriées concernant les milieux potentiellement explosibles et les risques y relatifs.**



**INTERVENTIONS EXTRAORDINAIRES:** détermine les opérations réservées aux techniciens du service après-vente dans l'atelier du constructeur.

wie auch die entsprechenden Fachkenntnisse im Einsatzbereich.



**MONTEUR UND MECHANISCHER WARTUNGSFACHMANN:** Diese Qualifikation setzt eine komplette Kenntnis und das Verständnis der in der Betriebsanleitung des Herstellers enthaltenen Informationen voraus, um die normalen Installations und Wartungsarbeiten durchführen zu können, wie auch die entsprechenden Fachkenntnisse im Einsatzbereich.



**ACHTUNG:** Das mit der Installation, Inspektion und Wartung der Pumpe beauftragte Personal muss eine angemessene technische Ausbildung sowie geeignete Kenntnisse hinsichtlich potentiell explosionsgefährdeter Umgebungen und der damit zusammenhängenden Risiken besitzen.



**AUSSERPLANMÄSSIGE EINGRIFFE:** Kennzeichnet die Eingriffe, die den Technikern des Kundendienstes vorbehalten sind und nur in den Werkstätten des Herstellers ausgeführt werden.

**CONDUCT**

Via Del Bosco, 41  
21052 Busto Arsizio (VA)  
ITALY - [www.debem.com](http://www.debem.com)  
BREVETTATA

CE

Ex II 2/2 GD c IIB T135°C

ANNO/YEAR 01/2004  
MATR. N° SDB 34303  
TIPO/TYPE I-B150PCHTTPV

Via Del Bosco, 41  
21052 Busto Arsizio (VA)  
ITALY - [www.debem.com](http://www.debem.com)  
BREVETTATA

CE

Ex II 3/3 GD c IIB T135°C

ANNO/YEAR 01/2004  
MATR. N° SDB 34303  
TIPO/TYPE I-B150PCHTTPV

**STANDARD**

**BOXER STANDARD**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

DECLARATION OF CONFORMITY

FABBRICATO DA:

DEBEM SRL - Via del bosco 41 - 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALIA

TIPO/serie:

inserire qui tipo/serie

MARCATURA/ATEX

EX II 3/3 GD c IIB T135°C

MODELLO

MODEL - MODEL - MODEL - MODEL

inserire qui modello

CODICE

CODE - CODE - CODE - CODE

inserire qui codice

MATRICOLA

SERIAL NUMBER - MATRICOLA - MATRICOLA - MATRICOLA

inserire qui matricola

## F MARQUAGE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

En conformité à la Directive 94/9/CEE les pompes portent les marquages suivants:



II 2/2 GD c IIB T135°C



: symbole de sécurité suivant DIN 40012 annexe A.

**II 2/2GD:** appareil de surface utilisé en cas de présence occasionnelle de gaz, vapeurs ou brouillards ainsi que de nuages de poussières combustibles dans l'air durant le fonctionnement normal (EN 1127-1 par.6.3), dans la zone externe comme dans celle interne (ZONE 1).

En conformité à la Directive 94/9/CEE les pompes portent les marquages suivants:



II 3/3 GD c IIB T135°C



: symbole de sécurité suivant DIN 40012 annexe A.

**II 3/3GD:** appareil de surface utilisé dans des lieux où la présence dans l'air, de gaz, vapeurs, brouillards ainsi que de nuages de poussières combustibles, est improbable ou rare et en tous cas de brève durée, pendant le fonctionnement dans la zone externe comme dans celle interne (ZONE2).

c: protection par sécurité à la construction (EN 13463-5).

c:protection par sécurité à la construction (EN 13463-5).

**IIB:** sont exclus les produits suivants: hydrogène, acétylène, bisulfure de carbone.

**T135°C:** Classe de températures admise.L'utilisateur doit se servir de fluides dont la température est conforme à cette classification tout en tenant compte des indications de ce manuel et des dispositions de loi en vigueur. L'utilisateur doit tenir compte des températures d'amorçage des gaz, vapeurs ou brouillards ainsi que des nuages de poussières combustibles dans l'air qui se trouvent dans la zone d'utilisation.

**Le livret technique est déposé auprès de TÜV NORD CERT de Hannover.**

**IIB:** sont exclus les produits suivants: hydrogène, acétylène, bisulfure de carbone.

**T135°C:** Classe de températures admise.L'utilisateur doit travailler avec des fluides dont la température est conforme à cette classification tout en tenant compte des indications de ce manuel et des dispositions de loi en vigueur. L'utilisateur doit tenir compte des températures d'amorçage des gaz, vapeurs ou brouillards ainsi que des nuages de poussières combustibles dans l'air qui se trouvent dans la zone d'utilisation.

**Le livret technique est déposé auprès de TÜV NORD CERT de Hannover.**

## D IDENTIFIKATION UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Pumpen gemäß Vorschrift 94/9/EWG weisen dieses Identifikationszeichen auf:



II 2/2 GD c IIB T135°C



: Sicherheitszeichen nach DIN 40012, Anhang A

**II 2/2GD:** Über-Boden-Gerät zum Einsatz in gas-, dampf- und nebelhaltigen Bereichen und in Bereichen mit gelegentlich auftretendem brennbaren Staub in der Luft im Normalbetrieb (EN 1127-1, Abs. 6.3), sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich (ZONE 1).

Die Pumpen gemäß Vorschrift 94/9/EWG weisen dieses Identifikationszeichen auf:



II 3/3 GD c IIB T135°C



: Sicherheitszeichen nach DIN 40012, Anhang A

**II 3/3GD:** Über-Boden-Gerät zum Einsatz in Bereichen, in denen gas-, dampf- und nebelhaltige Luft sowie brennbarer Staub in der Luft im Normalbetrieb sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich unwahrscheinlich ist bzw. nur selten und nur für kurze Zeiträume auftritt (ZONE 2).

c: baumäßig geschütztes Gerät (EN 13463-5).

**IIB:** Ausschließung folgender Stoffe: Wasserstoff, Acetylen, Schwefelkohlenstoff.

**T135°C:** zulässige Temperaturklasse. Der Betreiber hat bei der Verarbeitung der Flüssigkeiten diese Temperaturklasse zu berücksichtigen und die Anweisungen in diesem Handbuch sowie die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Betreiber muss zudem die Zündtemperaturen der Gase, Dämpfe oder Nebel sowie der brennbaren Staubwolken im Einsatzumfeld berücksichtigen.

**Das Datenblatt wurde beim TÜV NORD CERT Hannover hintergelegt.**

c: baumäßig geschütztes Gerät (EN 13463-5).

**IIB:** Ausschließung folgender Stoffe: Wasserstoff, Acetylen, Schwefelkohlenstoff.

**T135°C:** zulässige Temperaturklasse. Der Betreiber hat bei der Verarbeitung der Flüssigkeiten diese Temperaturklasse zu berücksichtigen und die Anweisungen in diesem Handbuch sowie die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Betreiber muss zudem die Zündtemperaturen der Gase, Dämpfe oder Nebel sowie der brennbaren Staubwolken im Einsatzumfeld berücksichtigen.

**Das Datenblatt wurde beim TÜV NORD CERT Hannover hintergelegt.**

F CODE D'IDENTIFICATION



B80

MOD. POMPE  
MICR = Microboxer  
MIN = Miniboxer  
B50 = Boxer 50  
B80 = Boxer 80  
B81 = Boxer 81  
B100 = Boxer 100  
B150 = Boxer 150  
B251 = Boxer 251  
B502 = Boxer 502  
B503 = Boxer 503  
FB30 = Foodboxer 30  
FB50 = Foodboxer 50  
FB80 = Foodboxer 80  
FB100 = Foodboxer 100  
FB251 = Foodboxer 251  
FB502 = Foodboxer 502

**P**  
CORPS POMPE  
P = polypropylène  
F = PVDF  
AL = aluminium  
A = AISI 316

**D**  
MEMBRANES  
CÔTÉ AIR  
N = NBR  
D = EPDM  
H = Hytrel  
M = Santoprene

**T**  
MEMBRANES  
CÔTÉ FLUIDE  
T = PTFE

**A**  
SPHÈRES  
T = PTFE  
A = AISI 316  
D = EPDM  
C = Porcelaine  
G = Verre

**P**  
SIÈGES  
SPHÈRES  
P = polypropylène  
F = PVDF  
A = AISI 316  
I = PE-UHMW  
R = PPS-V

**D**  
BAGUES  
O-RINGS  
D = EPDM  
V = Viton  
S = Silicone  
N = NBR  
T = PTFE

**X**  
COLLECTEUR  
DOUBLE  
X = se richiesto

**C**  
CONDUCTIV-  
SION  
(zona 1)  
  
II 2/2 GD c IIB T1 35°C  
C = sur demande

D IDENTIFIKATIONSSCHLÜSSEL



B80

PUMPEN-MOD.  
MICR = Microboxer  
MIN = Miniboxer  
B50 = Boxer 50  
B80 = Boxer 80  
B81 = Boxer 81  
B100 = Boxer 100  
B150 = Boxer 150  
B251 = Boxer 251  
B502 = Boxer 502  
B503 = Boxer 503  
FB30 = Foodboxer 30  
FB50 = Foodboxer 50  
FB80 = Foodboxer 80  
FB100 = Foodboxer 100  
FB251 = Foodboxer 251  
FB502 = Foodboxer 502

**P**  
PUMPEN-  
KÖRPER  
P = polypropylène  
F = PVDF  
AL = aluminium  
A = AISI 316

**D**  
MEMBRANEN  
LUFTSEITE  
N = NBR  
D = EPDM  
H = Hytrel  
M = Santoprene

**T**  
MEMBRANEN  
MEDIUMSEITE  
T = PTFE

**A**  
KUGELN  
T = PTFE  
A = AISI 316  
D = EPDM  
C = Ceramic  
G = Glass

**P**  
KUGEL-SITZE  
P = polypropylène  
F = PVDF  
A = AISI 316  
I = PE-UHMW  
R = PPS-V  
E = ECTFE

**D**  
O-RINGE  
D = EPDM  
V = Viton  
S = Silicone  
N = NBR  
T = PTFE

**X**  
GETEILT  
KOL-LEKTOR  
X = if required

**C**  
CONDUCT  
VERSION  
(zone 1)  
  
II 2/2 GD c IIB T1 35°C  
C = auf Anfrage

## F DESCRIPTION POMPE

### Usage prévu

Les pompes pneumatiques BOXER sont conçues et construites pour pomper des liquides avec une viscosité apparente de 1 à 50.000 cps à 20°C et une composition chimiquement compatible avec les matériaux qui constituent la pompe. Le fonctionnement de la pompe est consenti en présence de températures de service de +3°C jusqu'à un maximum de 60/95°C en fonction des matériaux des composants. L'usage dépend du type de matériau qui compose la pompe, de la classe de température et du type de fluide. La température maximale admise pour les fluides ou les poussières de procédé est néanmoins soumise et/ou déclassée par le matériau de la pompe ; en cas de dépassement, le respect de la température maximale apposée sur le marquage n'est pas garanti.

La formule pour déterminer la température maximale consentie de procédé du fluide pour les pompes en version CONDUCT (Ex) II 2/2GD c IIB T135°C) est indiquée ci de suite.

SEULEMENT POUR LES POMPES À INSTALLER EN ZONE 1.

CLASSE DE TEMPÉRATURE ATEX	FACTEUR DE CALCUL (seulement pour ZONE 1)	TEMPÉRATURE MAXIMALE DE PROCÉDÉ DU FLUIDE
T4	- Tx	= Tf
135°C	- 55°C	= 80°C

**CLASSE DE TEMPÉRATURE POUR POMPES À INSTALLER EN MILIEU EXPLOSIBLE (zone1):** la classe de température de référence pour la protection contre le risque d'explosion dans des lieux avec présence d'atmosphères explosibles est T135°C (T4); nous indiquons ci de suite les données et les conditions de travail:

DÉFINITION DES DONNÉES DE CALCUL:

Ta = température ambiante maximale ATEX 135°C  
Ta = température ambiante maximale 40°Ck;  
Ti = température maximale de l'amortisseur utilisé à sec dans le lieu de travail (50°C)  
Δs = facteur de sécurité (5°C)T  
x = facteur de calcul (Ti + Δs) seulement pour la ZONE 1;  
Tf = température maximale admise de procédé du fluide



**ATTENTION:** Si l'on tient compte de la gamme de variation admise de la température ambiante, en plus des dommages qui pourraient être causés à la pompe, les températures de processus du fluide supérieures à celle indiquées plus haut ne permettent pas de respecter les classes correspondantes de température T4 (135°C). Au cas où l'utilisateur estime que la température risque de dépasser les limites de température prévues dans ce manuel, il faudra installer un dispositif de protection qui évite à l'appareil d'atteindre la température de procédé du fluide maximale admise. La température maximale de l'appareil a été déterminée sans dépôt de poussière sur les surfaces externes et internes.

## D BESCHREIBUNG DER PUMPE

### Einsatzbestimmung

Die Druckluftpumpen BOXER wurden zum Pumpen von mit den Pumpenteilen chemisch verträglichen Flüssigkeiten mit einer Viskosität zwischen 1 und 50.000 cps bei 20°C konzipiert und gebaut. Der Betrieb der Pumpe ist in Funktion zu den Werkstoffen der Bauteile bei Betriebstemperaturen zwischen +3°C und maxi-mal 60/95°C zulässig. Der Einsatz hängt vom Werkstoff der Pumpe, der Temperaturklasse sowie der Art des geförderten Mediums ab. Die zulässige Höchsttemperatur für Flüssigkeiten oder Prozessstaub hängt in jedem Fall vom Werkstoff des Dämpfers ab bzw. wird durch den Werkstoff herunter gestuft. Bei Temperaturüberschreitung kann die Höchsttemperatur, die auf der Markierung angegeben ist, nicht mehr gewährleistet werden.

Unterstehend die Formel zur Bestimmung der zulässigen Prozesstemperatur des Mediums für Pumpen in CONDUCT Ausführung (Ex) II 2/2GD c IIB T135°C).

Nur für Pumpen, die in Zone 1 installiert werden.

ATEX - TEMPERATURKLASSE	BERECHNUNGSFAKTOR (nur für ZONE 1)	MAXIMALE PROZESSTEMPERATUR DES MEDIUMS
T4	- Tx	= Tf
135°C	- 55°C	= 80°C

**TEMPERATURKLASSE FÜR PUMPEN, DIE IN EXPLOSIONSGEFÄHRDETER UMGEBUNG INSTALLIERT WERDEN (ZONE 1):** Die Referenztemperaturklasse zum Schutz vor Explosionsgefahr der Pumpen, die für den Einsatz in Zonen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre beträgt T135°C (T4); Daten und Betriebsbedingungen:

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN  
T4 = ATEX – Temperaturklasse 135°C  
Ta = maximale Umgebungstemperatur 40°C;  
Ti = Höchsttemperatur der Pumpe im Trockenbetrieb in der Arbeitsumgebung (50°C);  
Δs = Sicherheitskoeffizient (5°C)  
Tx = Berechnungsfaktor (Ti + Δs) nur für ZONE 1;  
Tf = Max. zulässige Prozesstemperatur des Mediums.



**ACHTUNG:** Angesichts der zulässigen Raumtemperaturschwankungen in Zone 1 nimmt die Pumpe bei höheren Prozesstemperaturen der Flüssigkeit als oben angegeben Schaden und zudem kann die entsprechende Temperaturklasse T4 (T135°C) nicht eingehalten werden. Wenn der Betreiber absieht, dass die im vorliegenden Handbuch angegebenen Temperaturgrenzen überschritten werden, ist eine Schutzeinrichtung in der Anlage vorzusehen, die verhindert, dass die zulässige Prozesstemperatur des Mediums überschritten wird. Die Höchsttemperatur des Geräts wurde ohne Staubablagerungen an den Außen- und Innenseiten bestimmt.



## Principe de fonctionnement

L'air introduit derrière la membrane A pousse le produit vers le refoulement. Tout en entraînant, grâce à l'arbre, la membrane opposée qui produit un remous sur l'aspiration. À son arrivée en fin de course le cycle s'inverse.

Usages impropres:



**ATTENTION:** tout emploi de la pompe Boxer différent de celui indiqué précédemment décrit dans le chapitre "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES" est considéré impropre et donc impérativement interdit par la société Debem.



**ATTENTION:** compte tenu de la grande quantité de produits et de compositions chimiques, il appartient à l'utilisateur, et à lui seul, de connaître les réactions et la compatibilité de ces produits avec les matériaux constituant la pompe. Avant d'utiliser la pompe, il est par conséquent conseillé d'effectuer avec maîtrise toutes les vérifications et les tests nécessaires afin d'éviter toute situation de danger, même lointaine, qu'il n'appartient pas au constructeur de connaître et dont en aucun cas la responsabilité ne pourra lui être attribuée.



**ATTENTION:** l'utilisateur doit évaluer le rapport entre la température maximale de surface de la pompe indiquée dans le marquage et la température minimale d'allumage des couches de poussière et des nuages de poussière comme l'indique la EN1227-1.



## Funktionsprinzip

Die hinter der Membran zugeführte Luft drückt das Produkt in Richtung Druckleitung. Gleichzeitig zieht die Luft über die Welle die gegenüber liegende Membran mit sich, die eine Sogwirkung in der Saugleitung erzeugt. Am Ende des Hubs kehrt sich der Zyklus um.

## Unsachgemäßer Einsatz



**ACHTUNG:** Jeder Einsatz der Pumpe Boxer, der über die Angaben im Kapitel „Technische Eigenschaften“ hinaus geht, ist unzulässig und somit von der Fa. Debem verboten.

Insbesondere ist der Einsatz der Pumpe Boxer für



**ACHTUNG:** Aufgrund der Vielfalt der Produkte und der chemischen Zusammensetzungen sollte der Benutzer die Reaktionen und die Verträglichkeit mit den Werkstoffen der Pumpe kennen. Vor dem Einsatz der Pumpe sollte er daher mit Sachverständnis alle notwendigen Prüfungen und Versuche durchführen, um auch selten auftretende gefährliche Situationen zu vermeiden, die nicht dem Hersteller anzulasten sind.



**ACHTUNG:** Der Betreiber hat das Verhältnis zwischen der auf der Markierung angegebenen maximalen Oberflächentemperatur der Pumpe und der untersten Zündtemperatur der Staubschichten und Staubwolken gemäß EN1227-1 zu bewerten.

En particulier, il est INTERDIT d'employer la pompe Boxer pour:

- la production du vide;- un emploi comme soupape de captage, de retenue ou de do-sage;- pomper des liquides chimiquement incompatibles avec les matériaux de construction;- un emploi avec des produits en suspension ayant un poids spécifique supérieur à celui du liquide (par exemple avec de l'eau et du sable);- avec des pressions pneumatiques, des températures et des caractéristiques du produit non-conformes aux données techniques de la pompe;



**ATTENZIONE:** per fluidi alimentari ove non è richiesta una certificazione specifica si consiglia l'utilizzo di pompe della serie FOODBOXER in accordo alle normative FDA



**ATTENTION:** Toute utilisation de la pompe non conforme aux prescriptions contenues dans ce manuel d'usage et de maintenance annulera les garanties de sécurité et de sauvegarde contre les risques d'explosion. Une analyse a été faite des risques concernant l'utilisation de la pompe dans les conditions précises indiquées dans le manuel d'usage et de maintenance, tandis que l'installateur est appelé à effectuer l'analyse des risques liés à l'interface avec d'autres composants de l'installation.



**Normativa ATEX:** C'est à l'utilisateur de l'appareil de classer la zone tandis que c'est au fabricant d'identifier la catégorie de l'appareil

folgende Arbeiten **VERBOTEN:**

- Erzeugung von Vakuum;- Einsatz als Absperrventil, als Rückschlagventil oder als Dosier-ventil;- Pumpen von Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Pumpen chemisch nicht verträglich sind;- Anwendung bei Produkten mit schwebenden Festkörpern, deren spezifisches Gewicht größer ist als das der Flüssigkeit (beispielsweise Wasser mit Sand);- mit Druckwerten, Temperaturen und Produkteigenschaften, die nicht den Daten auf dem Schild der Pumpe entsprechen;- Zum Pumpen von zur Ernährung bestimmten Flüssigkeiten



**WARNING:** for the alimentary fluids for which a special certification is not required, we recommend to make use of pumps belonging to the FOODBOXER series, according to FDA rules.



**ACHTUNG:** Bei jedem Einsatz der Pumpe, der über die Anweisung in der Bedienungs- und Wartungsanleitung hinaus geht, gelten die Sicherheits- und Explosionsschutz Eigenschaften nicht mehr. Es wurden die Risiken untersucht, die beim Einsatz der Pumpe gemäß den Vorgaben der Bedienungs- und Wartungsanleitung auftreten können: Die Untersuchung der Risiken, die mit der Schnittstelle zu anderen Anlagenteilen verbunden sind, wird dem Monteur anvertraut.



**ATEX:** Dem Gerätebetreiber obliegt die Einstufung der geplanten Einsatzzone; für die Identifikation der Gerätekategorie sorghingegen der Hersteller.

## F CARATERISTIQUES TECHNIQUES



Les données référées aux prestations se réfèrent aux exécutions standard. Les valeurs de «Débit MAX» et «Capacité d'aspiration» se réfèrent au pompage d'eau à 18°C, le collecteur étant immergé (voir figure 1).

**ATTENTION:** la capacité d'aspiration négative à sec déclarée se réfère au prélèvement de fluides spécifiques égal à 1; le rendement et la durée des membranes de la pompe dépendent des facteurs suivants:

- viscosité et poids spécifique du fluid
- longueur et diamètre du tuyau d'aspiration.

**ASPIRAT. NÉGATIVE:** avec fluides max. jusqu'à 5.000 cps à 18°C  
**ASPIRAT. SOUS BATTANT:** avec fluides jusqu'à 50.000 cps à 18°C

## D TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Die auf leistungsrelevanten Daten beziehen sich auf die Standard-Ausführungen. Die Werte der „MAX. Förderleistung“ beziehen sich auf das Pumpen von Wasser bei 18°C mit eingetauchtem Kollektor (s. Abb. 1).

**ACHTUNG:** die erklärte negative Saugleistung im Trockenbetriebe bezieht sich auf das Ansaugen von Flüssigkeiten mit einer Viskosität und spezifischem Gewicht gleich 1. Die Ausbeute und Dauer der Membranen hängen von folgenden Faktoren ab:


- Viskosität und spezifisches Gewicht der Flüssigkeit;

- Länge und Durchmesser des Saugschlauchs


**NEGATIVE ANSAUGUNG:** mit Flüssigkeiten bis max. 5.000 cps bei 18°C

**ANSAUGUNG UNTER DEM SPIEGEL:** mit Flüssigkeiten bis max. 50.000 cps bei 18°C.

### MICROBOXER - MINIBOXER



### BOXER - B50 - B80 - B81 - B100 - B150 B251 - B502 - B503



Pompa/pump	m-a	A Ø	B	C	D	E	F Ø	G
<b>MICROBOXER Plastique/ Plastik</b>	1/2"	120	165	168	138	120	8	70
<b>MICROBOXER Alu</b>	1/2"	120	165	168	138	120	8	70
<b>MICROBOXER Inox/FOODBOXER 30</b>	1/2"	120	165	168	138	120	8	70
<b>MINIBOXER Plastique/ Plastik</b>	1/2"	150	240	234	200	168	8	80
<b>MINIBOXER Inox/FOODBOXER 50</b>	1/2"	150	210	230	195	165	9	75
<b>BOXER B50 Alu</b>	1/2"	152	240	234	198	168	6,5	85
<b>BOXER B80 Inox/FOODBOXER 80</b>	1"	170	305	271	217	214	8	93
<b>BOXER B81 Plastique/ Plastik</b>	1"	170	308	274	219	213	6,5	92
<b>BOXER B81 Alu</b>	1"	170	303	277	222	213	8	100
<b>BOXER B100 Plastique/ Plastik</b>	1"	201	329	325	263	228	8	110
<b>BOXER B100 Alu</b>	1"	201	314	323	269	213	8	110
<b>BOXER B100 Inox/FOODBOXER 100</b>	1"	201	307	326	272	213	8	110
<b>BOXER B150 Plastique/ Plastik</b>	1 1/4"	220	400	387	302	267	8	122
<b>BOXER B150 Alu</b>	1 1/4"	225	405	385	305	265	8	125
<b>BOXER B150 Inox/FOODBOXER 150</b>	1 1/4"	225	405	385	305	265	8	125
<b>BOXER B251 Plastique/ Plastik</b>	1 1/2"	254	484	491	415	326	8	138
<b>BOXER B251 Alu</b>	1 1/2"	252	484	491	415	327	8	138
<b>BOXER B251 Inox/FOODBOXER 251</b>	1 1/2"	252	484	491	415	327	8	138
<b>BOXER B502 Plastique/ Plastik</b>	2"	350	580	726	580	400	14	200
<b>BOXER B502 Inox/FOODBOXER 502</b>	2"	348	470	704	582	364	11	250
<b>BOXER B502 Alu</b>	2"	350	566	621	521	364	12,5	182,5
<b>BOXER B503 Plastique/ Plastik</b>	3"	350	580	726	580	400	14	200
<b>BOXER 503 Alu</b>	3"	350	580	806	694	360	15	272
<b>BOXER 503 Inox/FOODBOXER 503</b>	3"	350	546	838	682	361	11	250

F DATI TECNICI

Connexions aspiration/refoulement		unité	MICROBOXER FOODBOXER 30	MINIBOXER FOOD BOXER 50	BOXER 50	BOXER 80 FOODBOXER 80	BOXER 81	BOXER 100 FOODBOXER 100	BOXER 150 FOODBOXER 150	BOXER 251 FOODBOXER 251	BOXER 502 FOODBOXER 502	BOXER 503
Connexion air		pouce	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
Capacité d'aspiration à sec max <sup>(1)</sup> (membrane PTFE)		mt.	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5
Pression de l'air (MIN-MAX)		bar	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Temp. maximum du fluid	Alu. - Aisi 304/316 - P/DF + CF (zone 1)	C°	60	60	-	-	60	60	60	-	60	60
	PP (zone 2)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Alu. - Aisi 304/316 - P/DF	C°	95	95	95	95	95	95	95	95	80	80
	(zone 2)		60	60	-	-	60	60	60	-	60	60
Débit max <sup>(2)</sup> eau à 18° C avec collecteur asp. submergé		Lit/ min.	30	50	50	90	100	150	220	340	650	850
Poids net	- PP		1,6	-	3,6	-	5	7,5	12	16	54	56
	- P/DF		1,9	-	4,2	-	6,5	8,5	14	20	65	67
	- ALU		2	-	4	-	6,5	8,2	16	21	49	-
	- INOX		3,8	6,5	-	10,5	-	11	21	32	54	-
Bruit (à 5bar avec billes en caoutchouc)		dB (A)	80	80	82	82	82	82	82	82	82	82

D TECHNICAL DATA

D TECHNICAL DATA											
	Mas- seinheit	MICROBOXER FOODBOXER 30	MINIBOXER FOOD BOXER 50	BOXER 50	BOXER 80 FOODBOXER 80	BOXER 81	BOXER 100 FOODBOXER 100	BOXER 150 FOODBOXER 150	BOXER 251 FOODBOXER 251	BOXER 502 FOODBOXER 502	BOXER 503
Ausaug-/Auslassanschluss	zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
Luftanschluss	zoll	1/4"	3/8"	3,8"	3,8"	3,8"	3,8"	1/2"	1/2"	1 1/2"	3/4"
Ansaugkapazität trocken <sup>(1)</sup> (membran PTFE)	m	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5
Luftdruck (MIN-MAX)	bars	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Flüs- sigkeits- Höchst- temp.	PP + CF (zone 1)	60	60	-	-	60	60	60	-	60	60
	Alu. - Aisi 304/316 - PVDF + CF (zone 1)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	PP (zone 2)	60	60	-	-	60	60	60	-	60	60
	Alu. - Aisi 304/316 - PVDF (zone 2)	95	95	95	95	95	95	95	95	80	80
MAX.Förderleistung <sup>(2)</sup> Wasser bei 18° mit eingetauchten Ansaugkollektor		L/min.	30	50	90	90	100	150	220	340	850
Nettogewicht	- PP	1,6	-	3,6	-	5	7,5	12	16	54	56
	- PVDF	1,9	-	4,2	-	6,5	8,5	14	20	65	67
	- ALU	2	-	4	-	6,5	8,2	16	21	49	-
	- INOX	3,8	6,5	-	10,5	-	11	21	32	54	-
Geräuschpegel (bei 5bars mit Gummikugeln)		dB (A)	80	80	82	82	82	82	82	82	82

La POMPE BOXER est un produit d'une qualité universellement reconnue, avec pleine satisfaction, par nos clients. En cas d'anomalie, contacter le SERVICE APRES-VENTE DU CONSTRUCTEUR, le revendeur ou le service après-vente le plus proche de votre domicile qui vous viendront en aide dans le plus court délai possible. N'oubliez pas, cependant, d'indiquer les données suivantes:

- A. Votre adresse complète**
- B. L'identification de la pompe**
- C. La classe de protection contre le risque d'explosion.**
- D. La description de l'anomalie**

Toutes les pompes BOXER sont couvertes par la garantie

5. Les pièces défectueuses devront être renvoyées au Constructeur qui se réserve le droit de les contrôler dans son atelier afin de déterminer la présence du défaut ou au contraire d'identifier les raisons externes qui peuvent avoir causé le dommage. Si les pièces ne sont pas reconnues comme défectueuses, le constructeur se réserve de facturer intégralement le coût des pièces précédemment remplacées sous garantie.

Le Constructeur ne prend pas à sa charge les coûts et les risques du transport des parties défectueuses et des parties réparées ou de celles fournies en remplacement, y compris des frais en douane éventuels. La garantie est considérée pleinement respectée une fois les pièces défectueuses réparées ou remplacées. La garantie NE COUVRE AUCUN préjudice indirect et, en particulier, elle ne couvre pas le man-

suivante:

1. La pompe est garantie 12 mois sur toutes les pièces mécaniques trouvées défectueuses. La période de garantie est calculée à compter de la date de livraison.
2. Tout défaut doit être signalé dans les 8 jours et par écrit au constructeur.
3. L'intervention en garantie sera exclusivement effectuée dans notre atelier où la pompe défectueuse devra être expédiée ou envoyée.
4. En cas de réparation ou de remplacement de parties de la pompe, la garantie n'est pas prolongée.

que à gagner éventuel pour manque de production. En outre tous les consommables et les pièces ayant une usure normale (membranes, sièges des billes et billes, etc.). La garantie ne comprend pas les pièces qui s'avèreraient endommagées à la suite d'une installation incorrecte, d'une négligence dans l'utilisation, d'une mauvaise maintenance, de dommages conséquents au transport ou à n'importe quelle circonstance ne pouvant être attribuée à des défauts de fonctionnements ou de fabrication.

**La garantie est invalidée dans tous les cas d'utilisation improprie ou d'application non correcte du produit ainsi que de non-respect des prescriptions contenues dans le présent manuel. Pour toute controverse, le Tribunal compétent est celui de Busto Arsizio.**

Die Pumpe BOXER ist ein Qualitätsprodukt, was von den Kunden mit vollster Zufriedenheit bestätigt wird. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, ist ein sofortiger Eingriff beim HERSTELLER-KUNDENDIENST, Wiederverkäufer oder beim nächstliegenden Kundendienst zu beantragen. Dabei auf jeden Fall die folgenden Daten angeben:

- A. Vollständige Adresse
- B. Identifikationsdaten der Pumpe
- C. Explosionsschutzklasse
- D. Beschreibung der Störung

Die Pumpen BOXER sind durch die folgende Garantie abge-

deckt:

1. 12 Monate Garantie für alle defekten mechanischen Teile der Pumpe. Die Garantie beginnt mit dem Lieferdatum.
2. Jeder Fehler muss dem Hersteller innerhalb von 8 Tagen schriftlich mitgeteilt werden.
3. Unter Garantie fallende Reparaturen werden nach Einsendung der defekten Pumpe ausschließlich in unserem Werk ausgeführt.
4. Im Falle von Reparatur oder Austausch von Teilen der Pumpe wird die Garantie nicht verlängert.

5. Die defekten Teile müssen dem Hersteller zugesandt werden, der sich die Kontrolle derselben in seinem Werk vorbehält, um den tatsächlichen Fehler festzustellen oder auch die äußeren Einwirkungen, die den Schaden hervorgerufen haben könnten. Sollten sich die Teile als nicht fehlerhaft erweisen, behält sich der Hersteller vor, die zuvor in Garantie ausgewechselten Teile voll zu berechnen.

Der Hersteller übernimmt keine Transportkosten und -risiken für defekte, reparierte oder ausgetauschte Teile, einschließlich evtl. Zollkosten. Mit Reparatur oder Austausch der defekten Teile sind die Garantiepflichten voll erfüllt. Die Garantie umfasst KEINEN indirekten Schaden, insbesondere keinen evtl. Produktionsausfall. Zudem sind alle normalen Verschleißteile (Membranen, Kugelsitz- und Kugeln usw.) von der Garantie ausgeschlossen.

Nicht von der Garantie betroffen sind Teile, die sich aufgrund von Einbaufehlern, unsachgemäßer und nachlässiger Nutzung, falschen Wartungseingriffen, Transportschäden oder sonstigen Umständen, die nicht auf Betriebs- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, als schadhaft erweisen.

**Die Garantie entfällt in allen Fällen von unsachgemäßem Einsatz, nicht korrekter Anwendung oder Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen. Für allfällige Auseinandersetzungen ist das Gericht Busto Arsizio zuständig.**



Toute pratique dangereuse, hasardeuse ou non conforme aux prescriptions de sécurité et au contenu général du présent manuel risque de provoquer des lésions graves, des dommages matériels ou même l'explosion et/ou la mort; en aucun cas le constructeur ne pourra en être considéré responsable.



**ATTENTION:** ces instructions sont indispensables pour maintenir la conformité de la pompe aux conditions re-quisées par la directive 94/9/CE qui devront par conséquent être: disponibles, connues, comprises et utilisées.



**ATTENTION.** Le personnel préposé à l'installation, à l'ins-pection et à la maintenance de la pompe devra posséder une préparation technique appro-



**ATTENTION:** avant toute intervention sur la pompe et/ou toute maintenance ou réparation il fautK:

- A. vidanger le produit que vous êtes en train de pomper;
- B. procéder au lavage interne avec un fluide adéquat non inflammable.
- C. sectionner l'alimentation de l'air en intervenant sur la sou-pape prévue à cet effet et s'assurer qu'il n'y a pas de pressions résiduelles dans la pompe.
- D. fermer les soupapes manuelles de captage du produit (as-piration et refoulement);
- E. couper l'alimentation de l'air du réseau;
- F. se munir des protections individuelles adéquates avant toute intervention (masques, gants, chaussures montan-tes, tabliers, etc.).

prée et des connaissances adéquates en matière d'at-mosphères potentiellement explo-sibles et des risques y relatifs.



**ATTENTION:** Toute utilisation de la pompe non conforme aux prescriptions contenues dans ce manuel d'usage et de maintenance annulera les garanties de sécurité et de sauvegarde contre les risques d'explosion.



**ATTENTION** la température maximale admise pour les fluides ou les poussières de procédé (zone 1) est de 60/80°C; en cas de dépassement, le respect de la température maximale apposée sur le marquage, n'est pas garanti.



**ATTENTION:** avant d'utiliser la pompe, s'assurer que le fluide à pomper est compatible avec la clas-se de protection contre les risques d'explosion et les matériaux de construction de la pompe: **RISQUE DE CORROSION, DE FUITES DU PRODUIT ET/OU D'EXPLO-SION A LA SUITE DE RÉACTIONS CHIMIQUES**

En cas d'installation et d'utilisation dans un endroit potentielle-ment explosible, respecter les précautions générales qui sui-vent:

- s'assurer que la pompe est pleine et que le niveau est si possible 0,5 m au-dessus d'elle;
- S'assurer que le fluide traité ne contient pas de grosses par-ticules solides ou des particules de forme dangereuse;

## D SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Gefährliche, gewagte oder den Sicherheitsvorschriften und den in dem vorliegenden Handbuch enthaltenen Richtlinien entgegen-stehende Handhabungen können schwere Verletzun-gen, materi-elle Schäden oder auch Explosionen und



**ACHTUNG:** Diese Anweisungen sind für die Überein-stimmung der Pumpe mit den Anforder-ungen der Richt-linie 94/9/EG unerlässlich: Sie müssen also verfügbar und bekannt sein, verstanden und umgesetzt werden.



**ACHTUNG:** Das mit der Installation, Inspektion und War-tung der Pumpe beauftragte Personal muss eine ange-messene technische Ausbildung sowie



**ACHTUNG:** Vor Eingriffen an der Pumpe und/oder War-tungs- oder Reparaturarbeiten Folgendes beachten:

- A. Das gepumpte Produkt ablassen;
- B. Das Pumpeninnere mit einem geeigneten, nicht brennbaren flüssigen Mittel durchspülen
- C. die Luftzufuhr mit dem entsprechenden Ventil unterbre-chen und sicherstellen, dass kein Restdruck in der Pumpe vorhanden ist;
- D. die handbetrie-benen Ventile zum Absperren des Produk-tes schließen (Ansaugung und Auslass);
- E. die Luftzufuhr vom Netz abklemmen;
- F. vor dem Eingriff geeignete persönliche Schutzausrüs-tung anlegen (Gesichtsmasken, Handschuhe, geschloss-ene Schu-he, Schürzen usw.)

geeignete Kenntnis-se hinsichtlich potentiell explosion-sgefährdeter Umgebungen und der damit zusammenhän-genden Risiken besitzen.



**ACHTUNG:** Bei jedem Einsatz der Pumpe, der über dieAnweisung in der Bedienungs- und Wartungs-anleitung hinaus geht, gelten die Sicherheits- und Explosionsschutzzei-genschaften nicht mehr.



**ACHTUNG:** Die zulässige Höchsttemperatur für Flüs-sigkeiten oder Prozessmedien beträgt in Funktion zu den Werkstoffen 60/80°C; bei Über-schreitung kann die auf der Markierung angegebene Höchsttemperatur nicht mehr gewährleistet werden.



**ACHTUNG:** Vor dem Einsatz der Pumpe sicher-stellen, dass die zu pumpende Flüssigkeit mit der Explosions-schutzklasse und den Werkstoffen der Pumpe verträglich ist: **KORROSIONSGEFAHR AUSTRITT DES PRODUKTES UND ODER EXPLOSIONEN DURCH CHEMISCHE REAKTIONEN.**

Bei Montage und Einsatz in potentiell explosiver Umgebung fol-gende allgemeine Vorkehrungen treffen:

- prüfen, dass die Pumpe voll ist und soweit möglich 0,5 m über dem Füllstand liegt;
- prüfen, dass keine erheblich großen oder schädlich ausgebil-deteten Festkörper in der behandelten Flüssigkeit vorliegen oder vorliegen können;

- qu'il n'y a pas d'obstacles à l'entrée ou à la sortie de la pompe qui causerait la cavitation ou un effort du moteur pneumatique;
- s'assurer que la tuyauterie de connexion est suffisamment résistante et qu'elle ne puisse pas se déformer sous le poids de la pompe ni de l'aspiration ou qu'elle ne pèse pas sur la pompe;
- si l'on prévoit que la pompe doit rester inactive pour une longue période de temps, la nettoyer soigneusement en faisant circuler un fluide détergent non inflammable et compatible avec les matériaux de construction de la pompe;
- si la pompe est restée éteinte pour une longue période de temps, il faudra faire circuler de l'eau propre pendant quelques minutes afin d'éviter le risque d'incrustations;



**ATTENTION:** l'alimentation de l'air ne doit jamais dépasser les 7 bar ou être inférieure à 2 bar.



**ATTENTION:** en cas de pompage de produits agressifs, toxiques ou dangereux pour la santé, installer sur la pompe une protection adéquate pour, le cas échéant, contenir et recueillir le produit et, s'il y a lieu, signaler toute fuite de produit: **DANGER DE POLLUTION, DE CONTAMINATION, DE LÉSIONS ET/OU DE MORT.**



**ATTENTION.** Il est interdit d'utiliser la pompe avec des fluides non compatibles avec les matériaux des composants ou dans des milieux où se trouvent des fluides non compatibles.

- prüfen, dass der Pumpenein- oder -austritt nicht verengt ist, damit keine Kavitation bzw. Überbelastung des Druckluftmotors auftreten;
- prüfen, dass die Verbindungsrohrleitungen beständig genug sind und sich durch das Pumpen- und das Saugmengengewicht nicht verformen können oder nicht übermäßig durch das Gewicht der Leitungen belastet werden;
- ist die Pumpe lange außer Betrieb zu setzen, ist sie sorgfältig zu reinigen: mit einem nicht brennbaren, mit den Pumpenbaustoffen verträglichen flüssigen Reinigungsmittel durchspülen- wenn die Pumpe lange außer Betrieb war, einige Minuten lang mit Reinwasser durchspülen, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen;
- vor dem erneuten Starten nach längerem Stillstand die



**ACHTUNG:** Der Versorgungsdruck der Luft darf nie über 7 bar oder unter 2 bar liegen.



**ACHTUNG:** Im Falle des Einsatzes zum Pumpen von aggressiven, giftigen oder für die gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten ist ein geeigneter Schutz zum Abschirmen und Auffangen des Produktes sowie zur Anzeige im Falle des Austrittes an der Pumpe zu installieren: **UMWELTVERSCHMUTZUNGS- UND VERSEUCHUNGSGEFAHR, VERLETZUNGS- UND/ODER LEBENSGEFAHR.**



**ACHTUNG:** Der Pumpenbetrieb mit Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Pumpe unverträglich sind bzw. der Einsatz in Umgebungen, in denen

- avant le démarrage, à la suite de longues périodes d'arrêt, effectuer le nettoyage des surfaces internes et externes à l'aide d'un chiffon humide- contrôler la mise à la terre; - protéger toujours la pompe contre tout heurt accidentel provoqué par des véhicules en mouvement ou par du matériel con-tendant qui pourrait l'endommager et/ou réagir à son contact;
- protéger la zone environnante contre les d'éclaboussures causées par des pannes de la pompe;
- en cas de rupture totale des membranes, le fluide pourrait s'introduire dans le circuit pneumatique, l'endommager et sortir de la bouche de vidange. Il faut donc convoyer l'évacuation de l'air dans un conduit jusqu'à une zone sûre.



**ATTENTION:** Il est interdit d'installer la pompe en l'absence de soupapes de captage du produit sur l'aspiration et sur le refoulement pour le sectionnement en cas de fuite: danger de fuites incontrôlées du produit.



**ATTENTION:** Il est interdit d'installer la pompe en l'absence de la soupape de captage, de la soupape à 3 voies et du clapet anti-retour sur la conduite d'alimentation de l'air pour empêcher toute entrée du fluide pompé dans le circuit pneumatique en cas de rupture des membranes: danger d'entrée du fluide dans le circuit de l'air comprimé et de fuite dans l'environnement.

- Innen- und Außenflächen mit einem feuchten Tuch reinigen;- die Erdung prüfen;
- die Pumpe stets von möglicherweise daran anstoßenden Fahrzeugen oder sonstigen Erschütterungen schützen, die sie beschädigen können und/oder durch die der Betrieb beeinträchtigt werden kann;
- das Umfeld vor herausspritzender Flüssigkeit bei unvorhergesehenen Pumpenstörungen schützen;
- bei vollständig defekten Membranen kann die Flüssigkeit in den Druckluftkreis eindringen, ihn beschädigen und aus dem Ablassrohr ausfließen. Die austretende Luft ist also durch eine entsprechende Rohrleitung an eine sichere Stelle abzuführen.

unverträgliche flüssige Mittel vorhanden sind, ist verboten.



**ACHTUNG:** Die Installation der Pumpe ohne Produkt- absperrentile an der Saugleitung und am Auslass zum Absperrn im Falle von Leckagen ist verboten: Gefahr eines unkontrollierten Austritts des Produktes.



**ACHTUNG:** Die Installation der Pumpe ohne Absperrventil, 3-Wege-Ventil und Rückschlagventil an der Luft-zufuhrleitung, um zu verhindern, dass die gepumpte Flüssigkeit im Falle eines Membranrisses in den Luftkreis eintritt, ist verboten: Gefahr des Eintritts der Flüssigkeit in den Druckluftkreis und Ablass in die Umgebung



**ATTENTION:** Au cas où l'utilisateur estime que la température risque de dépasser les limites de température prévues dans ce manuel, il faudra installer un dispositif de protection qui évite à l'appareil d'atteindre la température de procédé maximale admise. En cas de dépassement, le respect de la température maximale de marquage n'est pas garanti.



**ATTENTION:** il faudra toujours mettre la pompe à la terre indépendamment de tout autre liaison à d'autres pièces de l'installation. L'absence de la mise à la terre ou une mise à la terre erronée exclura les conditions de sécurité et de protection contre le danger d'explosion.



**ATTENTION:** Les modèles de pompes contenant des composants ou des parties en aluminium au contact du produit ne peuvent pas être employés pour pomper du III-trichloroéthane, du chlore, du méthylène ou des solvants à base d'autres hydrocarbures halogénés: danger d'explosion à la suite d'une réaction chimique.



**ATTENTION:** les composants de l'échangeur pneumatique, arbre y compris, sont construits avec des matériaux ne résistant pas spécifiquement aux produits chimiques. En cas de rupture des membranes, s'ils entrent en contact avec le fluide, les remplacer complètement.



**ACHTUNG:** Wenn der Betreiber absieht, dass die im vorliegenden Handbuch angegebenen Temperaturgrenzen überschritten werden, ist eine Schutzeinrichtung in der Anlage vorzusehen, die verhindert, dass die zulässige Prozess-temperatur überschritten wird. Bei Überschreitung kann die auf der Markierung angegebene Höchsttemperatur nicht mehr gewährleistet werden.



**ACHTUNG:** Die Pumpe ist stets separat von jedem daran angeschalteten Glied zu erden. Bei fehlender oder falscher Erdung werden die geforderten Sicherheits- und Explosionschutzzeigenschaften unwirksam.



**ACHTUNG:** Pumpenmodelle mit Aluminiumteilen, die in Kontakt mit dem Produkt stehen, dürfen nicht zum Pumpen von III-Trichlor-Äthan, Chlor-Methylen oder von Lösungen auf der Basis von anderen halogenisierten Kohlenwasserstoffen eingesetzt werden: **EXPLOSIONSGEFAHR DURCH CHEMISCHE REAKTION.**



**ACHTUNG:** Die Bestandteile des Luftaustauschers, einschließlich der Welle, sind aus Werkstoffen, die nicht speziell chemikalienbeständig sind. Wenn diese Teile bei einem Membranriss mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen, sind sie grundsätzlich auszuwechseln.



**ACHTUNG:** Der Druckluftmotor der Pumpen BOXER ist selbstschmierend und bedarf keiner weiteren



**ATTENTION:** L'emploi pour des liquides inflammables de la pompe en matériau non conducteur qui se charge statiquement et sans une mise à la terre appropriée, est interdit: **DANGER D'EXPLOSIONS CAUSÉES PAR DES DÉCHARGES STATIQUES.**



**ATTENTION:** Des fluides agressifs, toxiques ou dangereux risquent d'être la cause de graves lésions physiques et/ou d'un préjudice pour la santé. Il est impérativement interdit de restituer au producteur ou à un centre de service une pompe contenant ce genre de produits: vidanger ou laver le circuit interne du produit et le traiter avant de réexpédier la pompe.



**ATTENTION:** le moteur pneumatique des pompes boxer est autolubrifiant, il ne nécessite par conséquent d'aucune lubrification ultérieure. Eviter tout emploi d'air lubrifié non séché.



**ATTENTION:** s'assurer qu'aucun bruit anormal ne se produit pendant le fonctionnement. Dans ce cas, arrêter immédiatement la pompe.



**ATTENTION:** s'assurer que le fluide en sortie ne contient pas de gaz. Dans ce cas, bloquer la pompe immédiatement



**ACHTUNG:** Der Einsatz der Pumpe für entzündliche Flüssigkeiten ist verboten, wenn der Werkstoff der Pumpe nicht leitfähig ist, sich statisch auflädt und wenn keine ordnungsgemäße Erdung gewährleistet ist: **EXPLOSIONSGEFAHR DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG.**



**ACHTUNG:** aggressive, giftige oder gefährliche Flüssigkeiten können schwere körperliche Verletzungen und/ oder Gesundheitsschäden hervorrufen, deshalb ist es verboten, dem Hersteller oder einer Kundendienstwerkstatt eine solche Produkte enthaltende Pumpe zu übersenden. Vor dem Einsenden der Pumpe den internen Leitungskreis ablassen und durchspülen und die Pumpe innen reinigen und entsprechend sanieren.

Schmierung; daher den Einsatz geschmierter und nicht getrockneter Luft vermeiden.



**ACHTUNG:** Sicherstellen, dass beim Betrieb keine außergewöhnlichen Geräusche auftreten. Andernfalls die Pumpe sofort abstellen.



**ACHTUNG:** Sicherstellen, dass die auslaufende Flüssigkeit kein Gas enthält; andernfalls die Pumpe sofort abstellen.





**ATTENTION:** les membranes (en contact avec le produit et les membranes externes) sont des pièces facilement sujettes à usure. Leur durée est fortement influencée par les conditions d'emploi et par les sollicitations chimiques et physiques. Des tests effectués sur des milliers de pompes installées avec une hauteur d'élévation de 0° à 18° C indiquent que leur durée normale dépasse les cent millions de cycles. Cependant, dans les milieux à risque d'explosion, des raisons de sécurité imposent de démonter et de vérifier les membranes tous les cinq millions de cycles et de les remplacer tous les vingt millions de cycles.



**ATTENTION** Il faut périodiquement vérifier l'absence de poussières et/ou de dépôts sur les surfaces externes et internes de la pompe et, si nécessaire,



**ACHTUNG:** Die Membranen (im Kontakt mit dem Produkt sowie außerhalb) sind Verschleißteile: Die Haltbarkeit hängt in starkem Maße von den Einsatzbedingungen so wie von der chemischen und physikalischen Beanspruchung ab. Aus Tests an mehreren Tausend installierten Pumpen mit einer Förderhöhe gleich 0 bei 18°C geht hervor, dass die Lebensdauer im Normalfall über einhundert Millionen Zyklen liegt. Aus Sicherheitsgründen ist die Membran bei Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung nach fünf Millionen Zyklen auszubauen und nachzuprüfen und nach zwanzig Millionen Zyklen auszuwechseln.



**ACHTUNG:** Regelmäßig prüfen, dass sich kein Staub und/oder sonstiger Schmutz auf den Außen-



effektuer leur nettoyage avec un chiffon humide.

**ATTENTION** le démontage du silencieux et du raccord d'alimentation de l'air doit être effectué en absence de poussière. Avant de redémarrer la pompe, s'assurer néanmoins que la poussière n'a pas pénétré à l'intérieur du distributeur pneumatique!

Pour tout remplacement de pièces usées, monter exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Respecter impérativement les prescriptions ci-dessus sous risque de danger pour l'opérateur, les techniciens, les personnes, la pompe et/ou l'environnement, dont, en aucun cas, le constructeur ne saurait être considéré responsable

undInnenflächender Pumpe ablagert, ggf. mit einem feuchten Tuch reinigen.



**ACHTUNG:** Beim Ausbau des Schalldämpfers und des Luftanschlusses muss die Luft staubfrei sein. Vor dem erneuten Starten der Pumpe sicherstellen, dass kein Staub in den Druckluftverteiler eingedrungen ist.

Zum Austausch von Verschleißteilen ausschließlich Originalersatzteile verwenden.

Die Nichtbeachtung kann Gefahr für den Bediener, für Techniker und andere Personen, für die Pumpe und/oder die Umwelt bedeuten, die nicht dem Hersteller anzulasten ist.

## TRANSPORT ET POSITIONNEMENT

Les ouvriers préposés aux opérations de montage/démontage doivent être formés aux dangers liés à l'utilisation des outillages mécaniques, même de petites dimensions.

Les niveaux de bruit émis par la machine sont de :

- Le niveau pondéré de pression acoustique de l'émission A, sur les postes de travail, est inférieur à 78 dB.

A la réception, vérifier que l'emballage et la pompe sont intacts et qu'ils n'ont subi aucun dommage. N'oubliez pas que:

1. en fonction de sa grandeur et de son poids la fourniture est

expédiée dans un emballage de carton, sur palette ou dans une caisse: à la réception ouvrir et retirer l'emballage.

2. Prélever le manuel d'usage et de maintenance et:

3. Vérifier le serrage de toutes les vis de la pompe.

4. Soulever la pompe à l'aide d'un outil de levage adéquat en fonction du poids indiqué sur la plaque.

5. Si la pompe a été expédiée avec le silencieux de sortie démonté, remonter le silencieux.

## TRANSPORT UND AUFSTELLUNG

Die Arbeiter, die für Montage/Demontage verantwortlich sind, sollen über die Gefahren geschult werden, die mit der Verwendung von Werkzeugen zur maschinellen Bearbeitung verbunden sind, selbst wenn dieselben klein sind.

The noise levels of the machine correspond to: • der Schalldruck der gewogenen Schallsendung A unterschreitet 78 dB an den Arbeitsplätzen;

Beim Empfang kontrollieren, ob die Verpackung und die Pumpe unverseht sind und keinen Schaden erlitten haben. Danach wie folgt vorgehen:

1. Je nach Größe und Gewicht erfolgt die Lieferung im Karton,






auf Palette oder in der Kiste. Beim Empfang öffnen und Verpackung entfernen.

2. Das Bedienungs- und Wartungshandbuch herausnehmen und wie darin beschrieben vorgehen.

3. Den festen Sitz aller Schrauben der Pumpen überprüfen.

4. Die Pumpe mit dem auf dem Schild angegebenen Gewicht entsprechenden Hebezeugen anheben.

5. Falls der Auslass-Schalldämpfer bei der Lieferung nicht montiert ist, die entsprechende Montage vornehmen.



## F


**ATTENTION:** la pompe doit être mise en place et bridée horizontalement au plafond ou fixée par boulonnage au sol de ses pieds. Le collecteur de refoulement du produit doit toujours être mis en place dans la partie supérieure en respectant les inscriptions: «OUT» = REFOULEMENT (dessus)  
«IN» = ASPIRATION (dessous) ou bien, selon le modèle de la pompe, contrôler que les flèches estampillées sur le corps de la pompe sont toujours orientées vers le haut.

6. Mettre en place correctement la pompe sur le site d'installation, plus près que possible du point de prélèvement et la boulonner sur

## D

**ACHTUNG:** Die Anordnung und Befestigung der Pumpe erfolgt horizontal an der Decke durch entsprechende Bügel oder am Boden auf AufgeföÙen. Der Kollektor für die Produktzufuhr ist immer im oberen Bereich und unter Beachtung der Beschriftungen zu positionieren:  
„OUT“ = ZULAUF (oben)  
„IN“ = ANSAUGUNG (unten) je nach Pumpenmodell. Sicherstellen, dass die Pfeile an dem Pumpenkörper immer nach oben gerichtet sind.

6. Die Pumpe korrekt an der vorgesehene Stelle positionieren,





les pieds prévus à cet effet. Prévoir un espace suffisant pour les opérations de maintenance.



**ATTENTION :** les pompes à membrane à aspiration négative sont influencées par les facteurs suivants: - viscosité et poids spécifique du fluide - diamètre et longueur de l'aspiration. Placer la pompe le plus près possible du point de prélèvement (max. 2,5 m) et en tous cas n'est jamais supérieure à 5m. Le diamètre du tuyau d'aspiration doit jamais être inférieur à celui du raccord sur la pompe mais il doit être augmenté de manière appropriée quand la distance augmente.



**ACHTUNG:** Der Betrieb von Membranpumpen mit negativer Ansaugung hängt von folgenden Faktoren ab: - Viskosität und spezifisches Gewicht der Flüssigkeit; - Länge und Durchmesser des Saugschlauchs. Pumpe so nahe wie möglich an der Entnahmestelle installieren (2,5m) und in jedem Fall niemals weiter als 5m entfernt. Der Durchmesser des Saugschlauchs darf



**F**

Le fluide à pomper avec aspiration négative ne doit jamais dépasser une viscosité de 5.000 cps à 20°C et un poids spécifique de 1,4 Kg/l. Ces éléments peuvent causer un déclassement du rendement et une diminution de la vie des membranes: **DANGER DE RUPTURE PRÉMATURÉE.**

7. Si la pompe est en matériau conducteur et est appropriée au pompage de fluides inflammables il faut installer un câble de mise à la terre adapté sur chaque corps de pompe: **DANGER D'EXPLOSION ET/OU INCENDIE.**



**ATTENTION:** la pompe doit toujours être mise à la terre indépendamment des autres composants qui y sont reliés. Si la mise à la terre est absente ou incorrecte, les exigences de sécurité et de sauvegarde contre le danger d'explosion ne sont pas respectées. Le positionnement est ainsi terminé.


**D**

niemals kleiner als der des Anschlusses an der Pumpe sein, ist jedoch in Funktion zur Entfernung entsprechend zu vergrößern. Die Flüssigkeit, die mit negativer Ansaugung gepumpt werden soll, muss eine Viskosität von maximal 5.000 cps bei 20°C und ein spezifisches Gewicht von max. 1,4 kg/l aufweisen. Diese Faktoren können zur Herabstufung der Ausbeute und Lebensdauer der Membranen führen: **VOR-ZEITIGE RISSGEFAHR.**

7. Wenn die Pumpe aus leitfähigem Material und zum Pumpen von brennbaren Flüssigkeiten geeignet ist, eine leistungsstarke Erdung jeden Pumpenkörpers mit einem angemessenen Kabelquerschnitt zum Entladen von statischem Strom vornehmen: **EXPLOSIONS- UND/ODER BRANDGEFAHR**



**ACHTUNG:** Die Pumpe ist stets separat von allen anderen angeschlossenen Bauteilen zu erden. Bei nicht vorhandener oder falscher Erdung gelten die Sicherheits- und Explosionsschutzeigenschaften nicht mehr. Die Positionierung ist hiermit abgeschlossen.

**F**

## BRANCHEMENT DU CIRCUIT PRODUIT

Après avoir mis en place la pompe, la brancher au circuit du produit en suivant la démarche ci-dessous:



**ATTENTION:** pour les connexions aux collecteurs de la pompe employer uniquement des raccords ayant des filetages gaz cylindriques dans un matériau compatible avec le fluide à pomper et avec le matériau de construction de la pompe. EX.: pompe en PP = racc. PP pompe INOX = racc. INOX

1. Sur le collecteur de refoulement et de sortie installer une

soupape manuelle ayant le même diamètre que la prise de la pompe (jamais plus petite), pour garantir le captage du fluide en cas de fuites et/ou de toute maintenance future.

2. Installer les manchons de fixation des tuyaux flexibles sur les deux soupapes.

3. Dans le cas de refoulement vertical de plus de 5 mètres, on recommande l'utilisation d'une soupape de retenue pour éviter que le fluide retourne dans la pompe.

**D**

## ANSCHLUSS DES PUMPKREISLAUFS

Nach der Positionierung kann die Pumpe an den Produktumlauf angeschlossen werden, und zwar wie folgt:





**ACHTUNG:** Für die Anschlüsse an die Kollektoren der Pumpe nur zylindrische Verbindungsstücke mit Gas-Gewinde verwenden, die mit dem zu pumpenden Material und mit dem Werkstoff der Pumpe verträglich sind. Beisp.: Pumpe aus PP = Verbind. PP Pumpe INOX = Verb. INOX

1. Am Zulaufkollektor ein handbetätigtes Ventil mit demselben Durchmesser wie der Anschluss der Pumpe anbringen (nie kleiner), damit die Flüssigkeit im Falle von Leckstellen und/oder zu Wartungszwecken angesperrt werden kann.

2. Die entsprechenden Schellen zur Befestigung der Schläuche an beiden Ventilen anbringen.

3. Bei senkrechten Förderleistung über 5 Metern, raten wir einen Rückschlagventil zu benutzen, um zu vermeiden dass die Flüssigkeit in der Pumpe zurückkehrt.



**F**



**ATTENTION:** Les tuyaux de branchement à la pompe doivent être de type **FLEXIBLE RENFORCE AVEC SPIRALE RIGIDE** et en aucun cas leur diamètre ne devra être inférieur à la prise de la pompe. Des filtres ou d'autres appareils installés sur l'aspiration de la pompe doivent être dimensionnés de manière à ne pas risquer de provoquer des pertes de charge. Pour les installations négatives et/ou pour les fluides visqueux, utiliser des tuyaux DE DIAMÈTRE SUPÉRIEUR surtout en aspiration. L'assemblage aux tuyaux rigides risque de provoquer de fortes vibrations et la rupture des collecteurs.

Vérifier que les tuyaux de raccordement à la pompe sont propres à l'intérieur et qu'ils ne contiennent aucun résidu d'usage

3. Assembler le tuyau d'aspiration et de refoulement du produit sur les raccords correspondants en respectant les inscriptions estampillées sur la pompe: «IN» = ASPIRATION (dessous) et «OUT» = REFOULEMENT (dessus) ou en respectant le sens des flèches

4. Fixer les tuyaux à l'aide des colliers prévus à cet effet

**D**





**ACHTUNG:** Für die Anschlussleitungen an die Pumpe **SCHLÄUCHE MIT STARRER SPIRAL-VERSTÄRKUNG** verwenden, deren Durchmesser niemals kleiner als der Anschluss der Pumpe sein darf. Filter und andere an der Saugleitung der Pumpe installierte Vorrichtungen müssen entsprechend ausgelegt sein, um keinen Lastabfall zu bewirken. Für negativen Saugbetrieb und viskose Flüssigkeiten, besonders an der Ansaugung, Leitungen mit **VERGRÖßERTEM DURCHMESSER** verwenden. Der Anschluss mit starren Röhren kann zu starken Vibrationen und zum Bruch der Kollektoren führen.

Man soll sich vergewissern, dass die Pumpenanschlussleitungen innen ganz sauber sind und überhaupt keine Bearbeitungsrückstände vorhanden sind.

3. Die Saug- und Zulaufleitungen des Produktes an die entsprechenden Verbindungsstücke anschließen und dabei die Beschriftungen an der Pumpe beachten: „IN“ = ANSAUGUNG (unten) und „OUT“ = ZULAUF (oben) oder die Pfeilrichtung einhalten.

4. Die Schläuche mit den entsprechenden Schellen befestigen.



**F**

**ATTENTION:** soutenir les tuyaux de manière appropriée. **LES TUYAUX DOIVENT ÊTRE SUFFISAMMENT RÉSISTANTS DE MANIÈRE À NE PAS SE DÉFORMER AU MOMENT DE L'ASPIRATION ET EN AUCUN CAS ILS NE DOIVENT PESER SUR LA POMPE.**

5. En cas d'emploi de la pompe pour l'aspiration de produits contenus dans des fûts (non immergée) le bout immergé du tuyau d'aspiration doit être coupé en oblique pour éviter l'effet ventouse sur du tuyau sur le fond.



**ATTENTION:** S'assurer que le fluide traité ne contient pas ou ne puisse contenir de grosses particules solides ou des particules dont la forme est dangereuse et qu'il n'y a pas d'obstacles à l'entrée ou à la sortie de la pompe qui causeraient la cavitation ou un effort du moteur pneumatique; Le raccordement du circuit du produit est ainsi achevé.


**D**

**ACHTUNG:** Die Leitungen in geeigneter Weise abstützen. **DIE SCHLÄUCHE MÜSSEN SAUG-SEITIG AUSREICHEND VERFORMUNGSBESTÄNDIG SEIN UND DÜRFEN NIE AUF DER PUMPE LASTEN ODER DURCH DIE PUMPE BELASTET WERDEN.**

5. Bei Verwendung zum Ansaugen aus Fässern (nicht unterhalb des Spiegels) ist das eingetauchte Ende der Saugleitung mit einer geeigneten Stange schräg abzustützen, um das Festsaugen am Boden zu vermeiden.



**ACHTUNG:** Prüfen, dass keine erheblich großen oder schädlich ausgebildeten Festkörper in der behandelten Flüssigkeit vorliegen oder vorliegen können und dass der Pumpenein- oder -austritt nicht verengt ist, damit keine Kavitation bzw. Überbelastung des Druckluftmotors auftreten. Der Anschluss an den Produktumlauf ist somit beendet.

**F**

## BRANCHEMENT PNEUMATIQUE

Pour brancher la pompe au circuit pneumatique, suivre la marche ci-dessous.



**ATTENTION:** l'alimentation pneumatique de la pompe **BOXER** doit être effectuée avec de l'**AIR DEGRAISSE, FILTRE, SECHE ET NON LUBRIFIÉ**, à une pression non inférieure à 2 bars et ne dépassant pas les 7 bars.



**ATTENTION:** n'enlever pour aucune raison le **RESET** et/ou ne pas effectuer le raccordement de l'air sur le conduit du **RESET**.

**D**

## DRUCKLUFTANSCHLUSS

Pumpe folgendermaßen an den Druckluftkreis anschließen:



**ACHTUNG:** Die Druckluftversorgung der Pumpe **BOXER** muss mit **ÖLFREIER, GEFILTERTER, GETROCKNETER UND NICHT GESCHMIERTER LUFT** und mit einem Druck von mindestens 2 bar und höchstens 7 bar erfolgen.



**ACHTUNG:** in keinem Fall den **RESET** entfernen und/oder die Luft am **RESET-Kanal** anschließen.

1. Enlever l'autocollant du raccord de l'air.

2. Installer à bord de la pompe, sur la prise du circuit pneumatique, un robinet de captage, une soupape à 3 voies et un clapet anti-retour, conformément au schéma illustré dans le croquis.






**NOTE:** pour permettre la vérification de la pression réelle de l'air, installer un manomètre juste en haut du robinet et en contrôler la valeur lorsque la pompe est en fonction.

1. Die Klebestreifen vom Luftanschluss entfernen.

2. An der Pumpe am Druckluftanschluss einen Absperrhahn, ein 3-Wege-Ventil und ein Rückschlagventil gemäß Abbildung anbringen.



**Anm.:** Zur Kontrolle des tatsächlichen Luftdruckes muss ein Manometer unmittelbar vor dem Absperrhahn installiert und der Wert bei laufender Pumpe kontrolliert werden.



**F**

3. Brancher le tuyau d'alimentation du réseau au circuit de la pompe.

**ATTENTION:** utiliser des tuyaux, des accessoires et des éléments de contrôle et de réglage ayant des caractéristiques de débit et de pression adaptées aux caractéristiques de la pompe, afin d'éviter de provoquer des chutes de pression.

**ATTENTION:** aux raccords à enclenchement rapide: la plupart provoque des chutes de pression.

**D**

3. Druckluftnetz an den Pumpenkreisansließen.

**ACHTUNG:** Die Förder- und Druckleistung der Rohre, Zubehör, Steuer- und Stellteile muss den Leistungen der Pumpe entsprechen, um keinen Druckabfall zu riskieren.

**ACHTUNG:** bei Anschlüssen mit Schnellverbindern: Führen in der Regel zu Druckabfall.



4. Den Netzdruck so regulieren, dass laufender Pumpe ein Druck

4. Régler la pression du réseau de l'air comprimé de manière à garantir à la pompe en fonction une pression NON INFÉRIEURE À 2 bars ET NON SUPÉRIEURE À 7 bars. Pour les pompes boxer avec des sphères en caoutchouc, NE PAS DÉPASSER LA PRES-SION DE 5 bars. Des pressions inférieures ou supérieures risquent de provoquer des problèmes de fonctionnement ou la rupture de la pompe, des fuites de produits et des préjudices aux personnes et aux objets.

**NOTE:** pour actionner plusieurs pompes ayant un seul dispositif de contrôle de l'air faites appel à nos techniciens.

von MIN-DESTENS 2 bar und HÖCHSTENS 7 bar gewährleistet wird. Bei BOXER – Pumpen MIT GUMMIKUGELN darf der DRUCK 5 bar NICHT ÜBERSCHREITEN. Geringere oder höhere Druckwerte können Funktionsstörungen verursachen oder zum Bruch der Pumpe führen, das Auslaufen des Produktes und Verletzungen und/oder Sachschäden bewirken.

**ANM.:** Zum Betreiben von mehreren Pumpen mit nur einer Luft-steuervorrichtung bitte unsere Techniker befragen.



**F**


5. En cas de blocage de la pompe, il faudra éliminer les causes de cette situation (voir page 56) et ensuite la réarmer en tournant d'un demi-tour le dispositif manuel dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Attendre le redémarrage de la pompe et revisser le dispositif de réarmement.

6. Si l'on veut relever ou visualiser le nombre de cycles de la pompe, installer le dispositif COMPTE-COUPS DEBEM selon la description du Chapitre PIÈCES DE RECHANGE.

**D**

5. Bei Auftreten eines Sackszustands sind zunächst die Ursachen zu beseitigen (s. Seite 56), dann ist die Pumpe durch eine halbe Umdrehung von Hand zurück zustellen. Neustart der Pumpe abwarten und den Rückstellknopf wieder festdrehen.


6. Wenn die Anzahl der Pumpenzyklen erfasst oder angezeigt werden soll, das Gerät STOSSZÄHLER installieren, wie im Kapitel ERSATZTEILE beschrieben.

**5**

**ATTENTION:** En cas où l'utilisateur estime que la température risque de dépasser les limites prévues, il faudra installer un dispositif de protection sur le système de manière à empêcher que la température globale (du fluide et du milieu) ne puisse atteindre les 80°C dans le cas de pompes de classe T4 métalliques ou en ECTFE ou les 60°C dans le cas de pompes classe T4 en PP (polypropylène).



**ACHTUNG:** Wenn bei Installationen in Zone 1 abzusehen ist, dass die im Handbuch vorgegebenen Temperaturgrenzen überschritten werden, ist die Anlage mit einer Sicherung gegen Erreichung der Gesamttemperatur (Medium plus Umgebung) von 80°C bei Pumpen der Klasse T4 aus Metall oder ECTFE bzw. von 60°C bei Pumpen der Klasse T4 aus PP (Polypropylen) auszurüsten.

**6****F**

7. Veiller à toujours protéger la pompe contre les heurts accidentels causés par des véhicules en mouvement ou par des matériels contondants qui pourraient l'endommager et/ou réagir à son contact.

8. Protéger le milieu et les personnes en installant une protection pour le confinement et la collecte du produit en cas de panne accidentelle de la pompe: DANGER DE PRÉJUDICES CORPORELS GRAVES, AINSI QUE DE PRÉJUDICES POUR LA SANTÉ ET POUR LES OBJETS.


9. En cas de rupture totale des membranes, le fluide pourrait s'introduire dans le circuit pneumatique, l'endommager et sortir de la bouche de vidange. Il faudra par conséquent convoyer l'air en sortie à travers des tuyaux jusqu'à une zone sûre.

**D**

7. Die Pumpe stets von möglicherweise-daran anstoßenden Fahrzeugen oder-sonstigen Erschütterungen schützen, die sie beschädigen können und/oder durch die der Betrieb beeinträchtigt werden kann.

8. Das Umfeld und das Personal durch Anbau einer Schutzverkleidung zum Abschirmen und Sammeln vor herausspritzender Flüssigkeit bei unvorhergesehenen Pumpenstörungen schützen: ERNSTHAFTE VERLETZUNGSGEFAHR, GEFAHR FÜR DIE GESUNDHEIT UND/ODER SACHSCHÄDEN.

9. Bei vollständig defekten Membranen kann die Flüssigkeit in den Druckluftkreis eindringen, ihn beschädigen und aus dem Ablassrohr ausfließen. Die austretende Luft ist also durch eine entsprechenden Rohrleitung an eine sichere Stelle abzuführen.



## F MISE EN SERVICE

L'utilisateur devra toujours se servir de matériaux compatibles avec les liquides pompés selon les conditions de conception de la pompe.



**ATTENTION: Il est interdit d'utiliser la pompe avec des fluides non compatibles avec les matériaux des composants ou dans des milieux où se trouvent des fluides non compatibles.**

Mise en service de la pompe:

1. Vérifier que les tuyaux d'aspiration et de refoulement du produit sont correctement branchés (vérifier les inscriptions estampillées sur la pompe: «IN» = ASPIRATION (dessous) et «OUT» = REFOULEMENT (des-sus)).

2. Vérifier que les soupapes du circuit pneumatique de la pompe (soupape à bille de captage, soupape à 3 voies et clapet anti-retour) sont installées correctement.

3. Ouvrir les robinets des tuyaux d'aspiration et de refoulement du fluide

## D INBETRIEBNAHME

Der Betreiber hat mit der gepumpten Flüssigkeit verträgliche Werkstoffe einzusetzen und die Auslegungsbedingungen der Pumpe zu berücksichtigen.



**ACHTUNG: Der Pumpenbetrieb mit Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Pumpe unverträglich sind bzw. der Einsatz in Umgebungen, in denen unverträgliche flüssige Mittel vorhanden sind, ist verboten.**




Bei der Inbetriebnahme der Pumpe wie folgt vorgehen:

1. Prüfen, dass die Saug- und Auslassrohre für das Produkt

korrekt angeschlossen sind (die Beschriftungen an der Pumpe kontrollieren), „IN“ = ANSAUGUNG (unten) UND „OUT“ = ZULAUF (oben).

2. Die korrekte Installation der Ventile für den Druckluftkreis der Pumpe kontrollieren (Kugel-Absperrventil, 3-Wege-Ventil und Rückschlagventil).

3. Die Hähne an den Saug- und Druckleitungen der Flüssigkeit öffnen



## F



**ATTENTION: Ne jamais faire démarrer la pompe avec les vannes produits fermées (aspiration et refoulement): DANGER DE RUPTURE.**

4. Ouvrir le clapet d'arrêt à bille montée sur la prise de la pompe.

5. Ouvrir la soupape à 3 voies.

6. Contrôler et régler la pression de l'air du réseau lorsque la pompe est en fonction: MIN. 2 bars MAX 7 bars; pour les pompes avec

des billes en caoutchouc: max 5 bars.

**AVERTISSEMENT: lorsque la pompe fonctionne à une pression inférieure à 2 bars elle risque de décrocher, alors que des pressions supérieures au seuil MAXIMUM risquent de provoquer des affaissements, des fuites de produit sous pression et/ou la rupture de la pompe**

## D



**ACHTUNG: Pumpe niemals starten, wenn die Ventile für die Flüssigkeit (Saug- und Druckleitung) geschlossen sind: RISSGEFAHR FÜR DIE MEMBRANEN.**

4. Das am Anschluss der Pumpe montierte Kugel-Absperrventil öffnen.


5. Das 3-Wege-Ventil öffnen.

6. Den Netzdruck bei laufender Pumpe kontrollieren und entsprechend einstellen: MIN 2 bar, MAX 7 bar. Bei Pumpen mit Gummikugeln max 5 bar.




**HINWEIS: Bei Druckwerten von unter 2 bar bei laufender Pumpe kann die Pumpe „durchsacken“, bei Druckwerten über dem HÖCHST-DRUCK kann das unter Druck stehende Medium austreten bzw. nach außen dringen und/oder die Pumpe kann zerstört werden.**






4



5



6

**F**

7. Pour régler la vitesse de la pompe en fonction de la viscosité du liquide à pomper, intervenir de l'une des deux manières suivantes:

A. régler la pression d'alimentation de l'air du réseau

B. étrangler le volume d'air (débit) en intervenant sur la soupape de captage montée sur la pompe;



**NOTE:** Les pompes non amorcées ont une capacité de hauteur d'aspiration négative qui varie selon le type de membrane et les joints montés; POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE DU CONSTRUCTEUR.



**ATTENTION:** Si la pompe est installée avec une aspiration négative, il faudra réduire sa vitesse au moyen du clapet à bille de l'air.

**D**

7. Die Einstellung der Pumpengeschwindigkeit in Funktion zur Viskosität der zu pumpenden Flüssigkeit kann auf zwei Arten erfolgen:

A. Druck an der Luftzufuhr vom Netz einstellen.


B. Das Luftvolumen (Austrag) durch das an der Pumpe montierte Kugel-Absperrventil drosseln.




**ANM.:** Bei nicht gefüllten Pumpen variiert die negative Saugleistung in Funktion zum Membrantyp und den montierten Dichtungen. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN KUNDENDIENST DES HERSTELLERS.



**ACHTUNG:** Bei Pumpen mit negativer Ansaugung die Geschwindigkeit der Pumpe mit dem Kugelhahn an der Luftleitung reduzieren.



7A



7B




**ATTENTION:** en cas de pom-pes avec collecteur double **VEILLEZ A CE QUE LA VISCOSITE DES DEUX FLUIDES** ne soit pas sensiblement différente. **PROBLEMES DE DECROCHAGE, USURE PREMATUREE DES MEMBRANES ET DU CIRCUIT PNEUMATIQUE.**

8. Pour arrêter la pompe, intervenir exclusivement sur l'alimentation de l'air en déchargeant ainsi la pression résiduelle du système pneumatique de la pompe.



**ATTENTION:** Lorsque la pompe est en fonction et/ou lorsque le circuit pneumatique est sous pression, ne jamais arrêter la pompe en fermant les robinets d'aspiration et/ou de refoulement du circuit du fluide: **DANGER DE DECROCHAGE DE LA POMPE, D'USURE PREMATUREE ET/OU DE RUPTURE DES MEMBRANES.**

La cavitation endommage la pompe et devient dangereuse dans une atmosphère potentiellement explosive, s'assurer que la pompe ait été correctement dimensionnée et en cas de doute, s'adresser à DEBEM.



**ACHTUNG:** Im Falle von Pumpen mit geteiltem Kollektor **NICHT ZWEI FLÜSSIGKEITEN VERWENDEN**, die stark unterschiedliche VISKOSITÄTEN haben. **PROBLEME DES DURCHSACKENS, VORZEITIGER VERSCHLEISS DER MEMBRANEN UND DES DRUCKLUFTKREISES.**

8. Pumpe ausschließlich anhand der Luftzufuhr anhalten, indem das 3-Wege-Ventil geschlossen und somit des Restdruck aus der Druckluftanlage der Pumpe abgelassen wird.



**ACHTUNG:** Bei Einsatz von Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität dürfen die Filter und/oder Schläuche, besonders die Saugschläuche, nicht zu knapp bemessen sein; zudem

muss die Geschwindigkeit der Pumpe durch Drosseln des Luftvolumens bei konstantem Druck verringert werden: **GEFAHR DES DURCHSACKENS DER POMPE, VORZEITIGER VERSCHLEISS DER MEMBRANEN.**

Kavitation kann zu Schäden an der Pumpe führen und ist in potentiell explosiver Umgebung zudem gefährlich:



**ATTENTION:** s'assurer qu'aucun bruit anormal ne se produit pendant le fonctionnement. Dans ce cas, arrêter immédiatement la pompe.



**ATTENTION:** s'assurer que le fluide en sortie ne contient pas de gaz. Dans ce cas, bloquer la pompe immédiatement.



**ATTENTION:** En cas de fluides hautement visqueux, éviter d'utiliser des filtres et des tuyaux sous-dimensionnés surtout sur l'aspiration. En outre, diminuer la vitesse de la pompe en étranglant le volume de l'air et laisser la pression inchangée.

9. Après deux heures de fonctionnement de la pompe et après l'avoir correctement arrêtée, contrôler le serrage de tous les boulons de la pompe.

Prüfen, dass die Pumpe richtig ausgelegt ist; im Zweifelsfall die Fa. DEBEM verständigen.



**ACHTUNG:** Sicherstellen, dass beim Betrieb keine außergewöhnlichen Geräusche auftreten. Andernfalls die Pumpe sofort abstellen.





**ACHTUNG:** Sicherstellen, dass die auslaufende Flüssigkeit kein Gas enthält; andernfalls die Pumpe sofort abstellen.



**ACHTUNG:** Bei Einsatz von Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität dürfen die Filter und/oder Schläuche, besonders die Saugschläuche, nicht zu knapp bemessen sein; zudem muss die Geschwindigkeit der Pumpe durch Drosseln des Luftvolumens bei konstantem Druck verringert werden.

9. Pumpe nach zwei Stunden Betrieb vorschriftsgemäß anhalten und den Anzug sämtlicher Schrauben kontrollieren.



Placer les panneaux d'interdiction suivants à proximité du lieu d'installation de la pompe

Panneau  
de danger  
général



Allgemeine  
Gefahrstelle

Danger  
matière  
corrosive



ätzende  
Stoffe

Danger  
matière  
inflammable



feuergefährliche  
Stoffe

Danger  
matière  
explosive



Explosions  
gefährliche  
Stoffe

Danger  
matière  
toxique



giftige Stoffe

pericolo di  
spruzzi di  
materiale  
liquido incan-  
descente



Danger de  
projections de  
matières  
liquides  
incandescentes

divieto di  
usare fiamme  
libere



Interdiction  
d'utiliser des  
flammes  
libres

divieto di  
fumare



Rauchen  
verboten

Folgende Verbots- u. Warnschilder sollen in der Nähe vom Pumpen-Aufstellungsort eingeordnet werden

## F MAINTENANCE DU CIRCUIT DU PROD.



**ATTENTION: avant toute in-tervention sur la pompe et/ou toute maintenance ou réparation, suivre la marche ci-dessous:**

**A.** vidanger le produit que vous êtes en train de pomper et fermer les soupapes manuelles de captage du produit (aspiration et refoulement);



**B.** Faire circuler un fluide de lavage approprié qui ne soit pas inflamm-ble, ensuite le vidanger et fermer la soupape d'arrêt du produit.

**C.** sectionner l'alimentation de l'air en intervenant sur la soupape à 3 voies et s'assurer qu'il n'y a pas de pressions résiduelles dans la pompe.

**D.** sectionner l'alimentation de l'air en haut;

**E.** Attendre le refroidissement de la pompe pendant au moins quinze minutes;

**F.** Effectuer les opérations nécessaires en portant des gants de protection individuels (masque facial, gants, chaussures fermées, etc.): risque d'éjection de fluides sous pression et de brûlures).



## D WARTUNG PRODUKTUMLAUF



**ACHTUNG: Vor Eingriffen an der Pumpe und/oder vor der Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten:**

**A.** das Produkt ablassen, das ge-pumpt wird, und die von Hand zu betätigenden Absperrventile für das Produkt (Ansaugung und Auslass) schließen;


**B.** ein geeignetes, nicht brennbares flüssiges Reinigungsmittel zirkulieren lassen, anschließend ablassen und das Produktabsperrenteil schließen.

**C.** die Luftzufuhr durch das entsprechende 3- Wege-Ventil absperren und sicherstellen, dass kein Restdruck vorhanden ist;

**D.** die Luftzufuhr vor der Pumpe absperren;

**E.** Mindestens fünfzehn Minuten warten, bis die Pumpe kalt wird;

**F.** die notwendigen Arbeiten erst durchführen, nachdem man Schutzhandschuhe und sonstige persönliche Schutzvorrichtungen angezogen hat (Masken, Handschuhe, Arbeitsschuhe, usw.): Gefahr durch den Auswurf der unter Druck befindlichen Flüssigkeit, Verbrühungen.



E



**ATTENTION** enlever les dépôts de poussière des surfaces externes de la pompe à l'aide d'un chiffon humecté des détergents neu-tres appropriés.

1. Débrancher les tuyaux d'aspiration et de refoulement du fluide de la pompe
2. Débrancher le tuyau d'alimentation de l'air comprimé de la pompe.



**ACHTUNG:** Staubablagerungen an den Außen-seiten der Pumpe mit entsprechenden neutralen Reinigern und Tüchern entfernen.

1. Die Ansaug- und Auslassleitungen für die Flüssigkeit der Pumpe abklemmen.
2. Die Zufuhrleitung für die Druckluft von der Pumpe abklemmen.

3. Démontez et enlever la pompe de son site d'installation à l'aide d'un outillage de levage adéquat.



**NOTE:** Consulter le tableau des pièces de rechange pour les sé-quences de dépose et de remontage de la pompe en vue des opérations décrites ci-dessus.


4. Effectuer une vérification et un net-toyage périodique des surfaces internes avec un chiffon humide.

3. Pumpe mit geeigneten Hebwerkzeugen ausbauen und aus dem Installationsplatz entfernen.




**ANM.:** Bei den nachstehend be-schriebenen Eing-riffe bei der Aus- und Einbaufolge der Pumpe die entspre-chende Ersatzteilliste beachten.


4. Innenseiten regelmäßig untersuchen und mit einem feuchten Tuch reinigen.



1



2



3

## A. NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES BILLES ET DE LEURS SIEGES

Pour nettoyer et/ou remplacer les billes et leurs sièges, effectuer les opérations suivantes:



**ATTENTION** avant d'effectuer cette intervention il faut avoir nettoyé toutes les surfaces de la pompe avec un chiffon humide.

- A1. Démontez les collecteurs d'aspi-ration et de refoulement en retirant les éléments de fixation
- A2. Extraire les siège et les billes et les nettoyer avec un chiffon humide et/ou les remplacer avec des pièces de rechange ori-

ginales du même type (voir tableaux des pièces de rechange).

- A3. Vérifier le bon état des joints et les remplacer, s'il y a lieu, par des pièces de rechange d'origine du même type.



**AVERTISSEMENT:** vérifier l'absence de tout type de dépôts à l'intérieur de la pompe et éventuellement les enlever à l'aide d'un chiffon humide.

- A4. Remonter en suivant la démarche inverse de la dépose et serrer unifor-mément les boulons de fixation

## A. REINIGUNG UND AUSWECHSELN VON KUGELN UND KUGELSIZEN

Beim Reinigen und/oder Auswechseln von Kugeln und Kugelsitzen wie folgt vorgehen:



**ACHTUNG:** Vor diesem Eingriff sind alle Außen-flächen der Pumpe mit einem feuchten Tuch zu reinigen.!





- A1. Befestigungselemente entfernen und die Ansaug- und Auslasskollektorenbauen.
- A2. Sitze und Kugeln heraus nehmen und mit einem feuchten

Tuch reinigen und/oder durch Originalersatzteile ersetzen (siehe Ersatzteilliste).

- A3. Den Zustand der Dichtungen prüfen und ggf. durch Originalersatzteile des gleichen Typs ersetzen.




**HINWEIS:** Prüfen, dass die In-nenseiten der Pumpe frei von Ablagerungen sind. Andernfalls mit einem feuchten Tuch reinigen.



## F

Le nettoyage et/ou le remplacement des billes et de leurs sièges est ainsi terminé. Remettre en place la pompe et la brancher en suivant la démarche indiquée aux chapitres précédents.



## D

A4. In umgekehrter Reihenfolge wie der einbauen, dabei die Befestigungsschrauben gleichmäßig festziehen.

Die Reinigung und/oder der Austausch von Kugeln und Kugelsitzen ist somit abgeschlossen und die Pumpe kann wieder positioniert und angeschlossen werden, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.

## F B. NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES MEMBRANES

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la pompe et de sauvegarder les conditions de sécurité et de protection contre le risque d'explosion vérifier, nettoyer et/ou remplacer les membranes conformément aux délais indiqués sur le tableau.



**ATTENTION:** les membranes (en contact avec le produit et les membranes externes) sont des pièces facilement sujettes à usure. Leur durée est fortement influencée par les conditions d'emploi et par les sollicitations chimiques et physiques. Des tests effectués sur des milliers de pompes installées avec une hauteur d'élévation de 0 et fluide à 18 °C indiquent que leur durée normale dépasse les 100.000.000 (cent millions de cycles). Cependant, dans les milieux à risque d'explosion on conseille leur remplacement tous les 20.000.000 (vingt millions) de cycles.

INTERVENTION OBLIGATOIRE	TEMPS DES OPERATIONS (n° cycles)		
	tous les 5000.000	tous les 5 million	après 20 million
VÉRIFICATION ET NETTOYAGE INTERNE	•		
VÉRIFICATION DES MEMBRANES	–	•	–
REMPLACEMENT DES MEMBRANES	–	–	•

Pour remplacer les membranes produit suivre la marche ci-dessous

## D B. BREINIGUNG UND AUSWECHSELN DER MEMBRANEN

Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion der Pumpe und zur Sicherstellung der geforderten Sicherheits- und Explosionsschutzeigenschaften sind die Membranen nach den Zeitabständen laut Tabelle zu prüfen, zu reinigen und/oder auszutauschen.



**ACHTUNG:** Die Membranen (im Kontakt mit dem Produkt so wie außerhalb) sind Verschleißteile: Die Haltbarkeit hängt in starkem Maße von den Einsatzbedingungen sowie von der chemischen und physikalischen Beanspruchung ab. Aus Tests an mehreren Tausend installierten Pumpen mit einer Förderhöhe gleich 0 und einer Temperatur des Mediums von 18°C geht hervor, dass die Lebensdauer im Normalfall über 100.000.000 (einhundert Millionen) Zyklen liegt. Aus Sicherheitsgründen ist die Membran bei Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung

nach 20.000.000 (zwanzig Millionen) Zyklen auszuwechseln

UNUMGÄNGLICHE MASSNAHME	EIN SATZ-ZEITABSTÄNDE (Anzahl Zyklen)		
	Alle 500.000	Alle 5.000.000	nach 20.000.000
PRÜFUNG UND REINIGUNG DER INNENFLÄCHEN	•		
MEMBRAN-PRÜFUNG	–	•	–
MEMBRANAUSTAUSCH	–	–	•

Beim Auswechseln der Membranen wie folgt vorgehen:

**F**

**ATTENTION:** Les composants de l'échangeur pneumatique, y compris l'arbre, sont construits avec des matériaux qui ne résistent pas spécifiquement aux produits chimiques. S'ils entrent en contact avec le fluide, en cas de rupture des membranes, les remplacer complètement.

**B1.** Démonter les collecteurs d'aspiration et de refoulement en retirant les éléments de fixation.



**ATTENTION** l'utilisateur doit vérifier périodiquement l'absence de dépôts de poussières sur les

surfaces internes et éventuellement effectuer un nettoyage soigneux à l'aide d'un chiffon humide.

**B2.** Enlever les éventuels dépôts des surfaces internes à l'aide d'un chiffon humide.

**B3.** Démonter les deux corps de la pompe et retirer les vis de fixation.

**B4.** Retirer le capuchon de blocage des membranes dans les deux circuits.

**D**

**ACHTUNG:** Die Bestandteile des Luftaustauschers, einschließlich der Welle, sind aus Werkstoffen, die nicht speziell chemikalienbeständig sind. Wenn diese Teile bei einem Membranriss mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen, sind sie grundsätzlich auszuwechseln.

**B1.** Befestigungselemente entfernen und die Ansaug- und Auslasskollektoren ausbauen.



**ACHTUNG:** Der Betreiber hat regelmäßig den Staub an den Innenseiten mit einem feuchten Tuch zu

entfernen.

**B2.** Eventuelle Ablagerungen an den Innenseiten mit einem feuchten Tuch entfernen.

**B3.** Die Befestigungsschrauben lösen und die beiden Pumpenkörper herausnehmen.

**B4.** Die äußere Befestigungsstüpsel der Membranen an beiden Leitungskreisen entfernen.

**F**

**B5.** Vérifier l'état des membranes des deux côtés de la pompe et/ou les remplacer par des pièces de rechange D'ORIGINE DU MEME TYPE.



**ATTENTION:** s'assurer qu'il n'y ait aucun genre de dépôt à l'intérieur de la pompe. En cas contraire, l'enlever. **B6.** Remonter la pompe en suivant la marche inverse de la dépose et serrer uniformément les boulons de fixation



**ATTENTION:** si vous devez expédier la pompe au constructeur ou dans un service après-vente, une vidange préalable du produit s'impose. En cas de produits toxiques, nocifs ou dangereux pour la santé, la pompe doit être opportunément traitée et lavée avant son expédition.

Le remplacement des membranes est ainsi terminé, vous pouvez ainsi mettre en place la pompe et la brancher comme illustré dans les chapitres précédents.

**D**

**B5.** Den Zustand der Membranen prüfen und/oder die Membranen an beiden Seiten der Pumpe durch Originalersatzteile des gleichen Typs ersetzen.





**WARNUNG:** Sicherstellen, dass keine Ablagerungen in der Pumpe vorliegen, andernfalls entsprechende Maßnahmen greifen. **B6.** Die Pumpe wieder montieren, dabei in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und die Befestigungsbolzen gleichmäßig festziehen.



**ACHTUNG:** Wenn die Pumpe an den Hersteller oder an den Kundendienst geschickt werden soll, ist sie vorher zu entleeren und vor dem Versand entsprechend zu reinigen und zu behandeln.

Der Austausch der Membranen ist somit beendet und die Pumpe kann wieder angeschlossen werden, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.

**B5****B6**

## F MAINTENANCE DU CIRCUIT DE L'AIRE



**ATTENTION:** avant d'intervenir sur la pompe et/ou avant toute maintenance et réparation suivre la marche ci-dessous:

**A.** vidanger le produit que vous êtes en train de pomper et fermer les soupapes manuelles de captage du produit (aspiration et refoulement);

**B.** faire circuler un fluide de lavage approprié qui ne soit pas inflammable, ensuite le vidanger et fermer la soupape d'arrêt

## D WARTUNG DES LUFTKREISES



**ACHTUNG:** Vor Eingriffen an der Pumpe und/oder vor der Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten:

**A.** das Produkt, das gepumpt wird, ablassen und die von Hand zu betätigenden Absperrventile für das Produkt (Ansaugung und Auslass) schließen.

**B.** ein geeignetes, nicht brennbares flüssiges Reinigungsmittel zirkulieren lassen, anschließend ablassen und das Produktabsperrventil schließen.

du produit;

**C.** sectionner l'alimentation de l'air en intervenant sur la soupape à 3 voies et s'assurer qu'il n'y a pas de pressions résiduelles dans la pompe;




**D.** sectionner l'alimentation de l'air en haut;

**E.** passer des protections individuelles adéquates avant toute intervention (masques, gants, chaussures montantes, tabliers, etc.): **DANGER DE SORTIE DU FLUIDE SOUS PRESSION.**

**C.** die Luftzufuhr durch das entsprechende 3-Wege-Ventil absperren und sicherstellen, dass kein Restdruck vorhanden ist;

**D.** die Luftzufuhr vor der Pumpe absperren;

**E.** Vor Beginn der Arbeit die persönliche Schutzausrüstung anlegen (Schutzmasken, Handschuhe, geschlossene Schuhe, Schürzen usw.): **UNTER DRUCK STEHENDE FLÜSSIGKEIT KANN AUSSPRITZEN.**



## F



**ATTENTION:** avant de débrancher le tuyau d'alimentation de l'air ou le raccord, nettoyer les surfaces externes de la pompe. Avant de redémarrer la pompe, toujours s'assurer qu'il n'est pas entré de poussière dans le distributeur pneumatique.

1. Débrancher les tuyaux d'aspiration et de refoulement du fluide de la pompe

2. Débrancher le tuyau d'alimentation de l'air comprimé de la pompe.

3. Démontez et enlevez la pompe de son site d'installation à l'aide d'un outillage de levage adéquat.



**NOTE:** Consulter le tableau des pièces de rechange pour les séquences de dépose et de remontage de la pompe en vue des opérations décrites ci-dessus.

## D



**ACHTUNG:** Vor dem Abklemmen des Luftschlauchs oder des Anschlusses die Außenseiten der Pumpe reinigen. In jedem Fall vor dem erneuten Starten der Pumpe prüfen, dass kein Staub in den Druckluftverteiler eingedrungen ist.




1. Die Ansaug- und Auslassleitungen für die Flüssigkeit abklemmen.

2. Die Leitung für die Druckluftzufuhr von der Pumpe abklemmen.

3. Pumpe mit geeigneten Hebwerkzeugen ausbauen und aus dem Installationsplatz entfernen.



**ANM.:** Bei den nachstehend beschriebenen Eingriffen bei der Aus- und Einbaufolge der Pumpe die entsprechende Ersatzteilliste beachten.



## F A. REMPLACEMENT DE L'ÉCHANGEUR PNEUMATIC MICROBOXER

Pour remplacer l'échangeur pneumatique de la pompe MICROBOXER:



**ATTENTION:** si vous devez expédier la pompe au constructeur ou dans un service après-vente, une vidange préalable du produit s'impose. En cas de produits toxiques, nocifs ou dangereux pour la santé, la pompe doit être opportunément traitée et lavée avant son expédition.

**A1.** Démontez les collecteurs d'aspiration et de refoulement en retirant les éléments de fixation

**A2.** Démontez les deux corps de la pompe et retirez les vis de fixation

**A3.** Retirez le capuchon de blocage des membranes dans les deux circuits.





**A4.** Dégager les membranes des deux côtés de la pompe.

## D A. AUSWECHSEL DES DRUCKLUFTTAUSCHERS MICROBOXER

Zum Auswechseln des Druckluftaustauschers der Pumpe MICROBOXER:



**ACHTUNG:** Wenn die Pumpe an den Hersteller oder an den Kundendienst geschickt werden soll, ist sie vorher zu entleeren. Falls giftige, gesundheitsschädliche oder gefährliche Flüssigkeiten verarbeitet wurden, ist die Pumpe vor dem Versand zu reinigen und entsprechend zu sanieren.



## F

**A5.** Faire sortir la douille de commande pneumatique du corps central.

**A6.** Dévisser les bouchon et extraire le distributeur monostable de l'air.

**A7.** Remplacer la douille de commande avec l'arbre de raccordement et le distributeur monostable avec une pièce de rechange originale ayant les mêmes caractéristiques.



**ATTENTION** Les échangeurs pneumatiques ne doivent pas être ouverts afin d'éviter de les re-mon-

ter incorrectement ce qui peut causer le dysfonctionnement de la pompe.

**A8.** Remonter la pompe en suivant la marche inverse de la dépose et serrer uniformément les boulons de fixation.

**Le remplacement de l'échangeur pneumatique de la MICROBOXER est terminé, vous pouvez ainsi mettre en place la pompe et la brancher comme illustré dans les chapitres précédents.**

## D

**A5.** Pneumatische Steuerbuchse aus dem mittleren Teil heraus nehmen;

**A6** Stopfen ausdrehen und den mono-stabilen Luftverteiler ausschrauben und heraus ziehen.

**A7.** Den monostabilen Luftverteiler ausschrauben und heraus ziehen, die Steuerbuchse, die Anschlusswelle sowie den monostabilen Verteiler durch ein Originalersatzteil mit den gleichen Eigenschaften ersetzen.





**ACHTUNG:** um Fehler beim Zusammenbau und folglich Funktionsstörungen der Pumpe zu ver-

meiden, dürfen die Druckluftaustauscher nicht geöffnet werden.

**A8.** Pumpe in umgekehrter Reihenfolge wieder die zusammenbauen und die Befestigungsbolzen gleichmäßig festziehen.

**Der Wechsel des Druckluftaustauschers der MICROBOXER ist somit beendet. Nun kann die Pumpe wieder positioniert und angeschlossen werden, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.**





## F B. REMPLACEMENT DE L'ÉCHANGEUR PNEUMATIQUE COAXIAL

Toutes les pompes BOXER sauf la MICROBOXER sont munies d'un échangeur pneumatique coaxial; pour son remplacement effectuer les opérations suivantes:



**ATTENTION:** si vous devez expédier la pompe au constructeur ou dans un service après-vente, une vidange préalable du produit s'impose. En cas de produits toxiques, nocifs ou dangereux pour la santé, la pompe doit être opportunément traitée et lavée avant son expédition.




## B. AUSWECHSEL DES KOAXIALEN DRUCKLUFTAUSTAUSCHERS


Alle Boxer-Pumpen, mit Ausnahme der MICROBOXER, sind mit einem Koaxial-Druckluftaustauscher ausgerüstet. Zum Auswechseln folgendermaßen vorgehen:




**ACHTUNG:** Wenn die Pumpe an den Hersteller oder an den Kundendienst geschickt werden soll, ist sie vorher zu entleeren. Falls giftige, gesundheits-schädliche oder gefährliche Flüssigkeiten verarbeitet wurden, ist die Pumpe vor dem Versand zu reinigen und entsprechend zu sanieren.




B1



B2



B3



B4

**B1.** Démontez les collecteurs d'aspiration et de refoulement en enlevant les éléments de fixation.

**B2.** Démontez les deux corps de la pompe et retirez les vis de fixation.

**B3.** Retirez le capuchon de blocage des membranes dans les deux cir-cuits.

**B4.** Dégager les membranes des deux côtés de la pompe.

**B1.** Befestigungselemente entfernen und die Ansaug- und Auslasskollektoren ausbauen;

**B2.** Befestigungsschrauben lösen und die beiden Pumpen-körper ausbauen;

**B3.** Die äußere Befestigungsstüpsel der Membranen an beiden Leitungskreisen entfernen;

**B4.** Die Membranen an beiden Seiten der Pumpe herausziehen;



**B5.** Démontez l'échangeur pneumatique en retirant les éléments de fixation.

**B6.** Remplacer l'échangeur et l'arbre de liaison avec une pièce de rechange d'origine possédant les mêmes caractéristiques.

**B6.1** Sur les pompes dont le corps central est équipé de dispositif de réarmement, l'échangeur pneumatique doit être dis-posé de manière à ce que le chanfrein de repère soit tourné vers la conduite de réarmement.



**ATTENTION:** Les échangeurs pneumatiques ne doivent pas être ouverts afin d'éviter de les remonter incorrectement ce qui peut causer le dysfonctionnement de la pompe.

**B7.** Remonter la pompe en suivant la marche inverse de la dépose et serrer uni-formément les boulons de fixation.

Le remplacement de l'échangeur pneu-ma-tique coaxial est terminé, vous pouvez ainsi mettre en place la pompe et la bran-cher comme illustré dans les chapitres précédents.



**B5.** Befestigungselemente lockern und den Druckluftaustauscher herausnehmen;

**B6.** Den Tauscher und die Anschlusswelle durch ein Originalersatzteil mit den gleichen Eigenschaften ersetzen.


**B6.1** Bei Pumpen mit manueller Rückstellung am mittleren Körper muss der Druckluft-austauscher so eingesetzt und ausgerichtet werden, dass die Bezugskerbe der Rückstell-leitung zugewandt ist.




**ACHTUNG:** Die koaxialen Druck-lufttauscher niemals öffnen, denn es können Fehler beim Zusammenbau erfolgen, was zu Funktionsstörungen der Pumpe führt.

**B7** Pumpe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und die Befestigungsbolzen gleichmäßig festziehen.


Der Wechsel des Koaxial-Druckluftaustausch-ers ist somit beendet. Nun kann die Pum-pe wieder positioniert und angeschlossen werden, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.




B5



B6



B6.1



B7

Les indications suivantes sont uniquement réservées aux techniciens de maintenance qualifiés et autorisés. En cas d'anomalie et pour trouver une solution aux dysfonctionnements, suivre les indications ci-dessous pour identifier l'anomalie.



**ATTENTION:** pour toute intervention d'importance supérieure contacter le service d'ASSISTANCE DEBEM; nos techniciens vous aiderons dans le plus bref délai possible.

## D FEHLERSUCHE



Die nachstehenden Anweisungen sind ausschließlich qualifizierten und autorisierten Wartungstechnikern vorbehalten. Bei Betriebsstörungen die nachstehenden Anweisungen beachten, um die Fehler festzustellen und entsprechend eingreifen zu können.



**ACHTUNG:** Bei allen Eingriffen, die über die unten beschriebenen Arbeiten hinaus gehen, den Kundendienst der DEBEM benachrichtigen; unsere Techniker werden Ihnen innerhalb kurzer Zeit helfen.

## F DEFAULT

### CAUSE POSSIBLE

### CONSEILS

La pompe ne démarre pas.

- 1.1 Circuit sans air.
- 1.2 Pression de l'air insuffisante.
- 1.3 Débit d'air insuffisant
- 1.4 Soupape de commande endommagée.
- 1.5 Refoulement ou aspiration de la pompe coupés.
- 1.6 Echangeur pneumatique de la pompe endommagé.
- 1.7 Membrane cassée.
- 1.8 Pompe en décrochage.

- 1.1a Contrôler le circuit, les robinets et les branchements.
- 1.2a Régler la pression sur le réducteur prévu à cet effet.
- 1.3a Contrôler que les passages des tuyaux et des accessoires sont adaptés.
- 1.4a Vérifier et remplacer.
- 1.5a Déposer les tuyaux de refoulement et d'aspiration et vérifier si la pompe s'amorce.
- 1.6a Remplacer l'échangeur; contrôler la présence de glace sur la sortie de l'air. Faire le nécessaire s'il y a lieu. Voir le paragraphe alimentation air.
- 1.7a Contrôler si de l'air sort du tuyau de refoulement du produit; remplacer la membrane s'il y a lieu.
- 1.8a Réarmer (page 23).

## D FEHLER

### MÖGLICHE URSACHE

### EMPFEHLUNGEN

1. Pompe startet nicht.

- 1.1 Keine Luft im Leitungskreis.
- 1.2 Luftdruck unzureichend.
- 1.3 Luftdurchfluss unzureichend.
- 1.4 Steuerventil beschädigt
- 1.5 Druck- oder Saugleitung der Pumpe geschlossen.
- 1.6 Druckluftaustauscher-Pumpe beschädigt.
- 1.7 Membrane gerissen.
- 1.8 Pumpe durchgesackt.

- 1.1a Kreis, Hähne und Anschlüsse kontrollieren.
- 1.2a Druck am entsprechenden Reduzierer regulieren.
- 1.3a Prüfen, ob Rohre und Zubehör die geeigneten Durchmesser haben.
- 1.4a Kontrollieren und Auswechseln.
- 1.5a Druck- oder Saugleitung lösen und prüfen, ob die Pumpe startet.
- 1.6a Tauscher auswechseln; prüfen, ob der Luftaustausch vereist ist. Falls ja, entfernen. S. Abschn. Luftzufuhr.
- 1.7a Kontrollieren, ob Luft aus dem Produktschlauch austritt; falls ja, die Membranen austauschen.
- 1.8a Rückstellen (s. Seite 23).

## F DEFAULT

### CAUSE POSSIBLE

### CONSEILS

2 La pompe fonctionne mais elle ne pompe pas.

- 2.1 Les sphères ne ferment pas.
- 2.2 Hauteur d'aspiration trop élevée.
- 2.3 Fluide trop visqueux.
- 2.4 Aspiration bouchée.

- 2.1a Démonter les collecteurs et nettoyer les sièges ou remplacer les sphères et leurs sièges.
- 2.2a Réduire la hauteur d'aspiration.
- 2.3a Installer des tuyaux majorés en particulier en aspiration et diminuer les cycles de la pompe.
- 2.4a Contrôler et nettoyer.

<b>D</b>	<b>FEHLER</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>EMPFEHLUNGEN</b>
	<b>2</b> Pumpe läuft, pumpt aber nicht.	<b>2.1</b> Kugeln schließen nicht. <b>2.2</b> Ansaughöhe ist zu hoch. <b>2.3</b> Flüssigkeit von zu starker Viskosität. <b>2.4</b> Saugleitung verstopft.	<b>2.1a</b> Kollektoren ausbauen und Sitze reinigen oder Kugeln und Sitze austauschen. <b>2.2a</b> Ansaughöhe verringern. <b>2.3a</b> Größere Rohre installieren, besonders an der Saugleitung, und die Pumpenzyklen verringern. <b>2.4a</b> Kontrollieren und reinigen.

<b>F</b>	<b>DEFAULT</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>CONSEILS</b>
	<b>3</b> La pompe fonctionne avec des cycles lents.	<b>3.1</b> Fluide trop visqueux. <b>3.2</b> Tuyau de refoulement bouché. <b>3.3</b> Aspiration bouchée	<b>3.1a</b> Aucun remède. <b>3.2a</b> Contrôler et nettoyer. <b>3.3a</b> Contrôler et nettoyer.
	<b>4</b> La pompe fonctionne d'une manière irrégulière.	<b>4.1</b> Echangeur pneumatique intérieur usé ou défaillant. <b>4.2</b> Arbre usé. <b>4.3</b> Glace sur la sortie. <b>4.4</b> Volume d'air absent. <b>4.5</b> Echangeur intérieur encrassé.	<b>4.1a</b> Remplacer l'échangeur pneumatique. <b>4.2a</b> Remplacer l'échangeur pneumatique. <b>4.3a</b> Déshumidifier et filtrer l'a. <b>4.4a</b> Contrôler tous les accessoires de contrôle de l'air, en particulier les enclenchements rapides. <b>4.5a</b> Remplacer.

<b>D</b>	<b>FEHLER</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>EMPFEHLUNGEN</b>
	<b>3.</b> Pumpe läuft zu langsam.	<b>3.1</b> Flüssigkeit von zu starker Viskosität. <b>3.2</b> Druckleitung verstopft. <b>3.3</b> Saugleitung verstopft.	<b>3.1a</b> Keine Eingriffsmöglichkeit. <b>3.2a</b> Kontrollieren und reinigen. <b>3.3a</b> Kontrollieren und reinigen.
	<b>4.</b> Pumpe läuft nichtgleichmäßig	<b>4.1</b> Interner Drucklufttauscher abgenutzt oder defekt. <b>4.2.</b> Welle abgenutzt. <b>4.3</b> Eis am Auslass <b>4.4</b> Luftvolumen unzureichend. <b>4.5</b> Interner Tauscher verschmutzt.	<b>4.1a</b> Drucklufttauscher auswechseln. <b>4.2a</b> Drucklufttauscher auswechseln. <b>4.3a</b> Luft entfeuchten und filtern. <b>4.4a</b> Komponenten der Luftsteuerung kontrollieren, insbesondere die Schnellverbinder. <b>4.5a</b> Auswechseln.

<b>F</b>	<b>DEFAULT</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>CONSEILS</b>
	<b>5</b> La pompe décroche.	<b>5.1</b> L'aspiration se bouche durant le fonctionnement. <b>5.2</b> Air sale, plein de vapeur ou d'huile. <b>5.3</b> Volume ou pression de l'air insuffisants <b>5.4</b> Distributeur défectueux. <b>5.5</b> La procédure d'arrêt n'a pas été respectée.	<b>5.1a</b> Remplacer le tuyau d'aspiration. <b>5.2a</b> Vérifier la ligne de l'air. <b>5.3a</b> Contrôler la pression à l'aide d'un manomètre installé sur la pompe et lorsque la pompe est en fonction: voir fig.2 page 23. Si la pression dans ce point est trop basse par rapport à la pression du réseau, contrôler toutes les prises de l'air, en particulier celles à enclenchement rapide. Contrôler que tous les dispositifs de contrôle de l'air ont un débit suffisant <b>ATTENTION:</b> Dans 90% des cas le décrochage dépend des enclenchements rapides. <b>5.4a</b> Remplacer. <b>5.5a</b> Respecter la procédure d'arrêt.

<b>D</b>	<b>FEHLER</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>EMPFEHLUNGEN</b>
	<b>5</b> Pumpe sackt durch	<b>5.1</b> Saugleitung verstopft während des Betriebes. <b>5.2</b> Durch Kondensat oder Öl verunreinigte Luft. <b>5.3</b> Luftvolumen oder -druck unzureichend. <b>5.4</b> Verteiler defekt. <b>5.5</b> Falsche Prozedur beim Stillsetzen.	<b>5.1a</b> Saugschlauch auswechseln. <b>5.2a</b> Luftleitung prüfen <b>5.3a</b> Druck mit einem an der Pumpe installierten Manometer bei laufender Pumpe kontrollieren: s. Abb. 2, Seite 23. Ist der Druck an diesem Punkt gegenüber dem Netzdruck zu niedrig, alle Luftanschlüsse prüfen, besonders die Schnellverbinder. Durchfluss in allen Luftsteuervorrichtungen prüfen. <b>ACHTUNG:</b> in 90% ist das Durchsackendurch die Schnellverbinder bedingt. <b>5.4a</b> Auswechseln. <b>5.5a</b> Vorgegebene Prozedur beim Stillsetzen einhalten.

F	DEFAULT	CAUSE POSSIBLE	CONSEILS
---	---------	----------------	----------

**6 La pompe ne fournit pas le débit indiqué dans le tableau.**

- 6.1 Le tuyau d'aspiration du produit est mal branché.
- 6.2 Tuyaux bouchés.
- 6.3 Fluide trop visqueux.
- 6.4 Les sphères ne ferment pas.
- 6.5 Volume d'air insuffisant

- 6.1a Contrôler.
- 6.2a Contrôler et nettoyer.
- 6.3a Installer des tuyaux majorés en particulier en aspiration et diminuer les cycles de la pompe.
- 6.4a Démonter les collecteurs et nettoyer les sièges ou remplacer les sphères et leurs sièges.
- 6.5a Contrôler la pression au manomètre installé sur la pompe et lorsque la pompe est en fonction: voir fig.2 page 23. Si la pression dans ce point est trop basse par rapport à la pression du réseau, contrôler toutes les prises de l'air, en particulier celles à enclenchement rapide. Contrôler que tous les dispositifs de contrôle de l'air ont un débit suffisant. ATTENTION: Dans 90% des cas le décrochage dépend des enclenchements rapides.

D	FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	EMPFEHLUNGEN
---	--------	------------------	--------------

**6 Pompe hat nicht die Förderleistung nach Tabelle**

- 6.1 Saugleitung schlechtangeschlossen.
- 6.2 Leitungen verstopft
- 6.3 Flüssigkeit von zu starker Viskosität
- 6.4 Kugeln schließen nicht
- 6.5 Luftvolumen unzureichend

- 6.1a Kontrollieren.
- 6.2a Kontrollieren und reinigen
- 6.3a Größere Schläuche installieren, besonders an der Saugleitung, und Pumpenzyklen reduzieren.
- 6.4a Kollektoren ausbauen und Sitze reinigen oder Kugeln und Sitze austauschen.
- 6.5a Druck mit einem an der Pumpe installierten Manometer bei laufender Pumpe kontrollieren: s. Abb. 2, Seite 33. Ist der Druck an diesem Punkt gegenüber dem Netzdruck zu niedrig, alle Luftanschlüsse prüfen, besonders die Schnellverbinder. Durchfluss in allen Luftsteuervorrichtungen prüfen. ACHTUNG: in 90% ist das Durchsacken durch die Schnellverbinder bedingt.

F	MISE HORS SERVICE
---	-------------------

En cas d'immobilisation prolongée de la pompe suivre la marche ci-dessous:

**ATTENTION: vidanger le fluide encore présent dans la pompe. Dans le cas de produits toxiques et/ou nocifs pour la santé, la pompe doit être opportunément traitée et lavée: danger de lésions, de préjudice pour la santé et/ou de mort.**

1. Laver la pompe à l'intérieur avec des produits adaptés au type de fluide pompé
2. Fermer les robinets d'aspiration et de refoulement du fluide montés sur la pompe.

3. Couper l'alimentation de l'air avec la soupape à 3 voies; la pression résiduelle se déchargera ainsi.

4. Pour stocker la pompe suivre la marche ci-dessous:

**ATTENTION: tout stockage éventuel doit être fait dans un endroit clos et abrité ayant une température comprise entre 5 et 45°C et un degré d'humidité ne dépassant pas 90%. Si la pompe est restée éteinte pour une longue période de temps, il faudra faire circuler de l'eau propre pendant quelques minutes avant de la remettre en service afin d'éviter le risque de dépôt d'incrustations.**

D	AUSSERBETRIEBSETZUNG
---	----------------------

Bei längeren Stillstandszeiten der Pumpe wie folgt vorgehen:

**ACHTUNG: Eventuell noch in der Pumpe vorhandene Flüssigkeit ablassen und die Pumpe entsprechend reinigen und aufbereiten: mit einem nicht brennbaren, mit den Pumpenbaustoffen verträglichen flüssiges Reinigungsmittel durchspülen: BRAND-, VERLETZUNGS-, GESUNDHEITS- UND/ODER LEBENSGEFAHR.**

1. Pumpe von innen mit Produkten reinigen, die mit dem gepumpten Medium verträglich sind.
2. Die an der Pumpe montierten Hähne für Produktansaugung und Auslass schließen.

3. Luftzufuhr mit dem 3-Wege-Ventil absperren, dadurch wird der Restdruck abgelassen


4. Wenn die Pumpe gelagert werden soll, Folgendes beachten.

**ACHTUNG: Pumpe in geschlossenen und geschützten Räumen bei Temperaturen zwischen 5 und 45°C und einer Luftfeuchtigkeit von höchstens 90% lagern. Wenn die Pumpe für längere Zeit stillgesetzt wird, vor der neuen Inbetriebnahme einige Minuten lang mit sauberem Wasser durchspülen, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen.**

F

ÉLIMINATION ET DÉMOLITION

La pompe BOXER n'est pas composée de pièces dangereuses ; dans tous les cas au terme de sa durée de vie, l'éliminer comme suitK:3 Séparer les composants par typologie (voir codes de com-position de la pompe).




**ATTENTION:** vidanger le fluideencore présent dans la pompe. Dans le cas de produits toxiques et/ou nocifs pour la santé, la pompe doit être opportunément traitée et lavée: danger de lésions, de préjudice pour la santé et/ou de mort.

1. Débrancher l'alimentation pneumatique de la pompe.

2. Démontez la pompe de son site d'installation.

3. Séparer les composants par typologie (voir codes de composition de la pompe).




**ATTENTION:** faites appel à des entreprises agréées pour le démantèlement de la pompe en vous assurant que les composants passibles de polluer, de provoquer des accidents ou des dommages directs et/ou indirects ne sont pas jetés dans la nature.

D

ZERLEGEN UND ENTSORGUNG

BOXER-Pumpen enthalten keine gefährlichen Bauteile. Nach Ab-lauf der Lebenszeit sind die Pumpen folgendermaßen zu zerlegen und entsorgen:




**ACHTUNG:** Die noch vorhandene Flüssigkeit aus der Pumpe ablassen. Bei gefährlichen, giftigen und/oder gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten die Pumpe entspre-chend reinigen und behandeln: Verlet-zungs-, Gesundheits- und/oder Lebensgefahr.

1. Die Luftzufuhr der Pumpe abklemmen.

2. Die Pumpe aus ihrem Betriebsplatz ausbauen.

3. Bauteile nach Materialsorte sortieren (siehe Bauteilcodesder Pumpe).



**ACHTUNG:** Für die Entsorgung zugelassene Firmen einschalten und kleine oder große Bestandteile nicht in der Umwelt liegen lassen, da diese Um-weltverschmutzung, Unfälle oder direkte und/oder indirekte Schäden verursachen können.

F

PIECES DE RECHANGE

Nous indiquons ci-dessous les pièces de rechange pour chacun des modèles de pompe BOXER. Dans toute demande de pièces de rechange, n'oubliez pas de préciser:


Matricule		Element		
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Type de pompe		Page		Quantité

D

ERSATZTEILE

Hier nachstehend sind die Ersatzteile alle Modellr der BOXER-Pumpen aufgeführt. Bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Datenangeben:

Matrikelnummer				Teil
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Pumpentyp		Seite		Menge



POS. POS.	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG	Q.tà Q.ty
1	Filtre réducteur	Reduzierfilter	
2	Bride	Haltebügel	
3	Manomètre	Manometer 5 m	
4	5 m. tuyau en Elaston	Elaston-Rohr	
5	Robinet	Hahn	
6	Raccordsi	Fitting	

## F SCHÉMA DE MONTAGE KIT D'ALIMENTATION AIR

Le KIT D'ALIMENTATION DE L'AIR est fourni complet de filtre, raccords et tuyau de l'air.



**ATTENTION: l'alimentation pneumatique de la pompe doit être effectuée avec de l'air DEPOURVU D'HUILE, DESSÉCHÉ et préalablement FILTRÉ.**

1. Fixer l'équerre de support et groupe filtre à la paroi
2. Monter la soupape de captage sur la pompe.
3. Monter les raccords à dégagement rapide fournis avec la

pompe sur le groupe du filtre sur la soupape de la pompe.

4. Relier le tuyau de l'air entre le filtre et la pompe sur les raccords prévus en l'introduisant appuyant bien à fond.

5. Relier la ligne d'alimentation de l'air sur le trou du filtre

6. La pression d'alimentation de l'air sur le filtre de réglage doit être réglée entre le 2 et les 7 bar quand la pompe est en marche.

**Le montage du KIT D'ALIMENTATION DE L'AIR est ainsi terminé.**

## D MONTAGEPLAN LUFTZUFUHR-BAUSATZ


Der LUFTZUFUHR-BAUSATZ kommt komplett mit Filter, Anschlüssen und Luftrohr zur Auslieferung.



**ACHTUNG: Die Druckluftversorgung an die Pumpen ist mit ENTÖLTER, GETROCKNETER und vorher FILTRIERTER Druckluft zu betätigen.**

1. Den Stützwinkel und den Filterzusammenbau am Wand sichern.
2. Den Sperrhahn am Pumpenaufbau anbringen.
3. Die mitgelieferten Schnellanschlüsse am Filterzusammenbau

kit de réglage  
lufteinstellungs-kits




und am Pumpenhahn anbringen.

4. Das Anschlussluftrohr zwischen dem Filter und der Pumpe tief an die dafür vorgesehenen Verschraubungen stecken.


5. Die Luftzufuhrleitung ans Filterloch anschließen.

6. Der Luftzufuhrdruck ist zwischen 2 und 7 bar am Regelfilter und mit laufender Pumpe einzustellen.

**Montage des LUFTZUFUHR BAUSATZES ist somit beendet.**



Réglage air  
lufteinstellungs-vorrichtung



POS. POS.	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG	Q.tà Q.ty
1	Pressostat	Druckwächter	
2	Bille	Kugel	
3	Raccords	Anschlüsse	

## F SCHÉMA DE MONTAGE KIT COMPTE-COUPS

Le KIT COMPTE-COUPS est fourni muni de pressostat, des éventuels raccords et bille.



**ATTENTION : cette opération doit être effectuée avec la pompe à l'arrêt et sectionnée de la source d'alimentation et du produit.**

1. Démontez et enlever le RESET.
2. Introduire la bille dans le trou du RESET; avec un poinçon adapté, chanfreiner le siège de la bille.
3. Donner lieu au montage du pressostat avec un raccord éventuel.

## D MONTAGESCHEMA BAUSATZ STOSSZÄHLER

Der BAUSATZ STOSSZÄHLER wird mit Druckwächter, eventuellen Anschlüssen und Kugel geliefert.



**ACHTUNG: Bei dieser Arbeit muss die Pump abgeschaltet und von den Produkt- und Versorgungsquellen abgeklemmt sein.**

1. RESET ausbauen und entfernen.
2. Die Kugel in das Loch im RESET-Kanal einsetzen; Den Kugelsitz mit einem geeigneten Werkzeug abschrägen.
3. Den Druckwächter und die eventuellen Anschlüsse mon-

4. Remonter la pipette.

5. Enlever la pipette et effectuer le raccordement des contacts électriques pour la commande à distance du signal pour le décompte.

6. Pour effectuer le réglage de la sensibilité d'intervention du pressostat enlever le bou-chon et avec un tournevis faire tourner la vis de réglage

HORAIRE = pression d'intervention plus importante;  
SENS INVERSE AUX AIGUILLES D'UNE MONTRE = pression d'intervention moins importante;

**Le montage du KIT COMPTE-COUPS est ainsi terminé**

tieren.




4. Die Pipette wieder einbauen.

5. Die Pipette herausnehmen und die Stromkontakte anschließen, damit das Zählsignal übertragen wird.

6. Die Auslöschwelle des Druckwächters wird folgendermaßen eingestellt: Stopfenabnehmen und die Stellschraube mit einem Schraubendreher regulieren.

IM UHRZEIGERSINN = größerer Auslösedruck;  
GEGEN DEN UHRZEIGERSINN = kleinerer Auslösedruck.


**Nun ist der BAUSATZ STOSSZÄHLER fertig montiert.**









### D MICROBOXER ALUMINIUM




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantität Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Anschlusswelle	
6	Arbre de liaison	Kugelnbahnkafi	
7	Silenceux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane Intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
14	Ecrou carré	Vierkantmutter	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphères inf.	Unterdichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphères sup.	Oberdichtung Kugelsitz	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
41	Navette	Schiffchen	
42	Joint buochon navette	DichtungAbdeck.Schiffchen	
43	Bouchon navette	Abdeckung Schiffchen	
44	Douille commande	Steuerbuchse	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafi	
6	Arbre de liaison	Anschlusswelle	
7	Silenceux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane Intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
14	Ecrou carré	Vierkantmutter	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphères inf.	Unterdichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphères sup.	Oberdichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Stopfen	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collec.	Dichtung Kollrktorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
41	NavetteJ	Schiffchen	
42	oint buochon navette	Dichtung Abdeck.Schiffchen	
43	Bouchon navette	Abdeckung Schiffchen	
44	Douille commande	Steuerbuchse	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafi	
6	Arbre de liaison	Anschlusswelle	
7	Silenceux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane Intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
14	Ecrou de butée	Vierkantsmutter	
17	Joint siège sphère	Haltering	
17a	Joint siège sphère	Haltering	
18	Bouchon collecteur	Dichtung Kugelsitz	
19	Enchangeur pneumat.	Kollektorstopfen	
20	Vis couvercle sortie air	Luftaustauscher	
22	Couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
23	Ecrou à bride	Luftablassdeckel	
26	Vis corps pompe	Flanschnutter	
27	Joint bouchon collecteur	Schraube Pumpenkörper	
29	Rondelle	Schrauben für Kollektor	
33	O-ring	O-Ring	
36	Rondelle	Unterlegscheibe	
39	O-ring	O-ring	
40	Tappo polietilene	Stöpsel Polyethylen	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
6	Arbre de liaison	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
14	Ecrou carré	Vierkantmutter	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphères	Dichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Enchangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
23	Ecrou à bride	Flanschmutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
40	Reset valve	Reset ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Anschlusswelle	
6	Arbre de liaison	Kugelnbahnkafig	
7	Silenceux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane Intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphères inf.	Unterdichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphères sup.	Oberdichtung Kugelsitz	
18	Bouchon	Stopfen	
19	Enchangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
40	Reset valve	Reset ventil	
27	Vis pour collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	



POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
6	Arbre de liaison	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate Tellerfeder	
9	Ressort Belleville	Stöpsel	
10	Capuchon	Kugel	
11	Sphère	Innenmembrane	
12	Membrane intérieure	Aussenmembrane	
13	Membrane extérieure	Haltering	
16	Bague de butée	Kugelsitz	
17	Join O-ring siège	Dichtung Or	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis couvercle	Schraube	
21	Entretoise	Abstandsstück	
22	Couvercle sortie	Luftablassdeckel	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube	
27	Joint O-ring bouch.	Or-Dicht. Sammelrohrst.	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
40	Valve	Reset Ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafig	
6	Arbre de liaison	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
14	Ecrou carré	Vierkantmutter	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphères inf	Unterichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphères sup	Oberdichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Enchangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
21	Entretoise	Abstansstück	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegschiebe	
40	Reset valve	Reset ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafig	
6	Arbre de liaison	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphères inf	Unterdichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphères sup	Oberdichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Enchangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
21	Entretoise	Abstandsstück	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
40	Reset valve	Reset ventil	







POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
6	Arbre	Anschlusswelle	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
14	Ecrou carré	Vierkantsmutter	
15	Filtre silencieux	Schalldämpferfilter	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphère	Dichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
36	Rondelle	Unterlegscheibe	
40	Reset valve	Reset ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
6	Arbre	Anschlusswelle	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
15	Filtre silencieux	Schalldämpferfilte	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphère	Dichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis couvercle sortie air	Schraube Luftablassdeckel	
22	Couvercle sortie air	Luftablassdeckel	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
40	Reset valve	Reset ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siege sphère	Kugelsitz	
6	Arbre	Anschlusswelle	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
15	Filtre silencieux	Schalldämpferfilter	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphère	Dichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur	Luftaustauscher	
20	Vis silencieux	Schalldämpferschraube	
22	Grille silencieux	Schalldämpfergitter	
23	Ecrou à bride	Flanschmutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
30	Bague entretoise	Abstandsring	
40	Reset valve	Reset ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
6	Arbre	Anschlusswelle	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
15	Filtre silencieux	Schalldämpferfilter	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphère	Dichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur	Luftaustauscher	
20	Vis silencieux	Schalldämpferschraube	
22	Grille silencieux	Schalldämpfergitter	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
30	Bague entretoise	Abstandsring	
40	Reset valve	Reset ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer Zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siege sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafig	
6	Arbre	Anschlusswelle	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
15	Filtre silencieux	Schalldämpferfilte	
16	Bague de butée	Haltering	
17	Joint siège sphère	Dichtung Kugelsitz	
17a	Joint	Dichtung	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur	Luftaustauscher	
20	Vis silencieux	Schalldämpferschraube	
21	Entretoise	Abstandsstück	
22	Grille silencieux	Schalldämpfergitter	
23	Ecrou à bride	Flanschmutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
40	Reset valve	Reset ventil	



POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Monobloc central	Mittlerer zylinderblock	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafig	
6	Arbre de liason	Anschlusswelle	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugelsitz	
12	Membrane intérieur	Innenmembrane	
13	Membrane extérieur	Aussenmembrane	
15	Filtre silencieux	Schalldämpferfilter	
16	Bague de butee	Haltering	
17	Joint siege sphère inf.	Unterdichtung kugelsitz	
17a	Joint siege sphère sup.	Oberdichtung kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstoppen	
19	Echangeur pneumat.	Luftaustauscher	
20	Vis silencieux	Schalldämpferschraube	
21	Entretoise	Abstandsstück	
22	Grille silencieux	Schalldämpfergitter	
23	Ecrou	Mutter	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collect.	Dichtung kollektrostop.	
28	Vis collecteur	Schrauben für kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
30	Bague entretoise	Abstandsring	
40	Reset valve	Reset ventil	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Corps central	Mittlerer Körper	
2	Bride côté air	Flansch luftseitig	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafi	
6	Arbre	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
17	Joint siège sphère inf.	Unterichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphère sup	Oberdichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur	Luftaustauscher	
21	Entretoise	Abstandsstück	
23	Ecrouvis centrale	Mutter	
25	Vis corps pompe	Mittlere Schraube	
26	Joint bouchon collecteur	Schraube Pumpenkörper	
27	Vis pour collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Rondelle	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
37	Écrou bridé x centrale	Unterlegscheibe	
47	Broche	Flanschmutter für Zentrale	
48	Rallonge	Stift	
49	Silencieux	Verlängerungf.Schalldämpfer	
50	Rallonge raccord air	Verlängerung f.Luftanschluss	




POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Bloc central	Mittelblock	
2	Bride côté air	Flansch luftseitig	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4a	Collecteur aspiration	Sammelsaugleitung	
4b	Collecteur de refoulem.	Sammeldruckleitung	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafi	
6	Arbre	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
17	Joint siège sphère inf.	Unterichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphère sup	Oberdichtung Kugelsitz	
19	Echangeur	Luftaustauscher	
21	Entretoise	Abstandsstück	
23	Ecrou	Mutter	
25	Vis centrale	Mittlere Schraube	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
28	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
29	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
37	Rondelle	Unterlegscheibe	
45	Support	Auflage	
46	Vis	Schraube	
47	Écrou bridé x centrale	Flanschmutter für Zentrale	
48	Brocher	Stift	
49	Allonge silencieux	Verlängerungf. Schalldämpfer	
50	Rallonge raccord air	Verlängerung f. Luftanschluss	







POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Bloc central	Mittelblock	
2	Bride côté air	Flansch luftseitig	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur aspiration	Sammelsaugleitung	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelnbahnkafig	
6	Arbre	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
17	Joint siège sphère inf.	Unterdichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphère sup	Oberdichtung Kugelsitz	
19	Echangeur	Luftaustauscher	
21	Entretoise	Abstandsstück	
23	Ecrou	Mutter	
25	Vis centrale	Mittlere Schraube	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
37	Rondelle	Unterlegscheibe	
38	Ressort Belleville	Tellerfeder	
51	Vis	Schraube	
49	écrou bridé x centrale	Flanschmutter für Zentrale	
50	broche	Stift	
40	rallonge silencieux	Verlängerungf. Schalldämpfer	
47	rallonge raccord air	Verlängerung f. Luftanschluss	
52	Adapter l'étiquette	Adapter-Label	



POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Corps central	Mittlerer Körper	
2	Bride côté air	Flansch luftseitig	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4	Collecteur	Kollektor	
5	Siège sphère	Kugelsitz	
5b	Cage guidesphère	Kugelbahnkafig	
6	Arbre	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
17	Joint siège sphère inf.	Unterichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphère sup	Oberdichtung Kugelsitz	
18	Bouchon collecteur	Kollektorstopfen	
19	Echangeur	Luftaustauscher	
21	Entretoise	Abstandsstück	
23	Ecrou	Mutter	
25	Vis centrale	Mittlere Schraube	
26	Vis corps pompe	Schraube Pumpenkörper	
27	Joint bouchon collecteur	Dichtung Kollektorstopfen	
28	Vis pour collecteur	Schrauben für Kollektor	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
37	Rondelle	Unterlegscheibe	
47	Écrou bridé x centrale	Flanschmutter für Zentrale	
48	Broche	Stift	
49	Rallonge silencieux	Verlängerungf. Schalldämpfer	
50	Rallonge raccord air	Verlängerung f. Luftanschluss	



POS.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Quantité Menge
1	Corps central	Mittlerer Körper	
2	Bride côté air	Flansch luftseitig	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4a	Collecteur sup.	Kollektor	
4	Collecteur inf.	Kugelsitz	
5	Siège sphère	Kugelnbahnkafig	
6	Arbre	Anschlusswelle	
7	Silencieux	Schalldämpfer	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
17	Joint siège sphère inf.	Unterdichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphère sup.	Oberdichtung Kugelsitz	
19	Echangeur	Kollektorstopfen	
21	Entretoise	Luftaustauscher	
23	Ecrou	Abstandsstück	
25	Vis centrale	Mutter	
26	Vis corps pompe	Mittlere Schraube	
28	Viti per collettore	Schraube Pumpenkörper	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
37	Rondelle	Unterlegscheibe	
38	Ressort Belleville	Tellerfeder	
50	Broche	Stift	
51	Vis	Schraube	
52	Adapter l'étiquette	Adapter-Label	



POSIZIONE POSITION	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Quantità Quantity
1	Corps central	Mittlerer Körper	
2	Bride côté air	Flansch luftseitig	
3	Corps pompe	Pumpenkörper	
4 b	Collecteur sup.	Kollektor	
4 a	Collecteur inf.	Kugelsitz	
5	Siège sphère	Kugelnbahnkafig	
6	Arbre	Anschlusswelle	
8	Plateau intérieur	Innenplate	
9	Ressort Belleville	Tellerfeder	
10	Capuchon	Stöpsel	
11	Sphère	Kugel	
12	Membrane intérieure	Innenmembrane	
13	Membrane extérieure	Aussenmembrane	
17	Joint siège sphère inf.	Unterichtung Kugelsitz	
17a	Joint siège sphère sup	Oberdichtung Kugelsitz	
19	Echangeur	Kollektorstopfen	
21	Entretoise	Luftaustauscher	
23	Ecrou	Abstandsstück	
25	Vis centrale	Mutter	
26	Vis corps pompe	Mittlere Schraube	
28	Viti per collettore	Schraube Pumpenkörper	
29	Rondelle	Unterlegscheibe	
37	Rondelle	Unterlegscheibe	
38	Ressort Belleville	Tellerfeder	
45	Pieds	Füss	
46	Vis - Pieds	Füss-Schraube	
47	Ecrou	Abstandsstück	
50	Broche	Stift	
51	Vis	Schraube	
52	Adapter l'étiquette	Adapter-Label	







**RIVENDITORI/RESELLERS:**

**CENTRI DI ASSISTENZA/ASSISTANCE CENTERS:**

**TIMBRO RIVENDITORE/RESELLER STAMP:**

Via Del Bosco, 41 - Busto Arsizio (VA) ITALY  
Tel. +39/0331/074034 - fax +39/0331/074036  
info@debem.it - www.debem.it